



Buddy Groen

Teddy uitvoering



Buddy Paars

Teddy uitvoering



Buddy Beige

Teddy uitvoering

Draadloze infrarood warmtekruik

Gerichte contactwarmte aan beide zijden, zonder heet water en zonder vullen. De volle teddyhoes is bewust zacht, dik en vormvast.

UITVOERINGEN	Groen, Paars en Beige
FORMAAT	ca. 30 x 20 x 10 cm
VOEDING	5V USB-A
POWERBANK	RPS-015 - 10.000 mAh
INHOUD	Buddy, powerbank, USB-C-laadkabel, handleiding

Voor gebruik: controleer het product, de kabel, aansluitingen en powerbank op beschadiging, verkleuring en vocht.

Snel starten Alleen schoon, droog en onbeschadigd gebruiken.

1

Powerbank opladen

Laad de powerbank voor het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde USB-C-laadkabel en een geschikte USB-voedingsbron van 5V/2A.

2

Goed aansluiten

Steek de vaste USB-A-stekker van de Buddy in een van de twee buitenste USB-A-uitgangen van de powerbank.

3

Inschakelen

Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. Druk daarna kort op de knop om van warmtestand te wisselen.

4

Direct tegen het lichaam

Laat 5 tot 10 minuten voorverwarmen. Houd de Buddy voor duidelijk voelbare warmte direct tegen handen, buik of schoot.

Warmtestanden en geschatte gebruiksduur

Richtwaarden bij een volledig opgeladen RPS-015; omgeving, contact en accustatus beïnvloeden het resultaat.

ROOD

ca. 60 °C

ca. 5,5 uur

BLAUW

ca. 50 °C

ca. 7 uur

GROEN

ca. 40 °C

tot 9 uur

Belangrijk over de warmte: de temperaturen gelden voor het verwarmingselement. De dikke teddyhoes verdeelt de warmte, waardoor de buitenkant milder kan aanvoelen. Niet opvouwen of strak afdekken om meer warmte af te dwingen.

Powerbank RPS-015: aansluitingen

Zijaanzicht - de twee buitenste poorten zijn uitgangen; de twee middelste poorten zijn laadingangen.



1 **USB-A**
Uitgang voor Buddy

2 **USB-C**
Laadingang
Laadkabel inbegrepen

3 **Micro-USB**
Ingang voor opladen

4 **USB-A**
Uitgang voor Buddy

Powerbank opladen

Schakel de Buddy uit en ontkoppel hem. Leg de powerbank op een droge, hittebestendige ondergrond. Gebruik de meegeleverde kabel op de USB-C-ingang met 5V/2A. Niet tegelijk opladen en verwarmen.

Buddy gebruiken

Sluit de vaste stekker alleen aan op een buitenste USB-A-uitgang. Een geschikte 5V-USB-voedingsbron kan ook worden gebruikt. Gebruik geen beschadigde of losse aansluitingen.

Problemen oplossen

Probleem	Controleren en oplossen
Geen warmte	Laad de powerbank volledig op, gebruik een USB-A-uitgang, steek de stekker stevig in en houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. Laat daarna 5 tot 10 minuten voorverwarmen.
Knop knippert / apparaat schakelt uit	Controleer de acculading en stekkerverbinding. Laad de losgekoppelde powerbank volledig op. Schakel het product bij herhaald uitvallen niet opnieuw in en neem contact op met Warmpi.
Powerbank laadt niet	Gebruik een middelste laadingang. Controleer kabel en 5V/2A-adapter. Stop direct bij een scheve, losse of beschadigde aansluiting.
Gebruiksduur veel te kort	Laad volledig op en test opnieuw op Groen. De hoogste stand, kou en veroudering van de accu verkorten de gebruiksduur. Neem bij een grote afwijking contact op met Warmpi.
Buitenkant voelt lauw	Gebruik de Buddy direct tegen het lichaam en wacht 5 tot 10 minuten. De dikke teddyhoes dempt de warmte aan de buitenkant. Niet vouwen of strak afdekken.
Zeer heet, geur, vlekken of zwelling	Schakel direct uit en ontkoppel. Niet opnieuw opladen of gebruiken. Houd uit de buurt van brandbare materialen en neem contact op met Warmpi.



Stop direct als het product of de powerbank ongewoon heet wordt, verbrand ruikt, verkleurt, opzwellt, nat of beschadigd is. Ontkoppel, laad niet opnieuw op en neem contact op met Warmpi.

Belangrijke veiligheidsregels

- Alleen gebruiken voor persoonlijke warmte en comfort; dit is geen medisch hulpmiddel.
- Controleer voor elk gebruik de Buddy, kabel, knop, stekker en powerbank.
- Niet gebruiken als vocht, brandsporen, verkleuring of beschadiging zichtbaar is.
- Niet scherp vouwen, knikken, doorboren, pletten of onder zware voorwerpen gebruiken.
- Niet gebruiken tijdens het slapen, zonder toezicht of in een vochtige omgeving.
- Niet samen met een warmwaterkruik, elektrische deken of andere warmtebron gebruiken.
- Kinderen en personen met een verminderd warmtegevoel alleen onder voortdurend toezicht laten gebruiken.
- Begin bij een gevoelige huid op Groen en controleer de huid regelmatig.
- Leg de powerbank niet op het verwarmingsvlak, dek hem niet strak af en klem hem niet onder lichaamsgewicht.
- Laad de powerbank alleen met een geschikte 5V-USB-voedingsbron; niet gebruiken tijdens het opladen.
- Trek niet aan de kabel en houd aansluitingen vrij van stof, vloeistof en metalen voorwerpen.
- Schakel na gebruik uit, ontkoppel de voedingsbron en laat volledig afkoelen.

Reinigen en opbergen

- Schakel de Buddy uit, ontkoppel de powerbank en laat alles volledig afkoelen.
- Alleen de volledig verwijderde teddyhoes mag op 30 °C met een fijnwasprogramma worden gewassen. Verwijder vooraf alle elektrische onderdelen.
- Was het elektrische binnendeel, de kabel, knop en powerbank nooit en dompel deze niet onder in water.
- Laat de hoes volledig aan de lucht drogen. Niet bleken, strijken of in de droger doen.
- Droog en plat opbergen zonder zware voorwerpen erop. Leg de kabel los en voorkom scherpe knikken.

Technische gegevens

Buddy	5V USB-A, ca. 30 x 20 x 10 cm
Warmtestanden	Groen ca. 40 °C / Blauw ca. 50 °C / Rood ca. 60 °C
Powerbank	RPS-015 - 10.000 mAh / 3,7V
Ingang	5V / 2A
Uitgang	5V / 2,4A
Materiaal	afneembare teddyhoes
Accessoire	USB-C-laadkabel inbegrepen



Inleveren en contact

Gooi elektronica en de powerbank niet bij het huisvuil. Lever beide gescheiden in volgens de plaatselijke voorschriften. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Nederland - info@warmpi.com - warmpi.com.