



Buddy Zielony

Wykończenie teddy



Buddy Fioletowy

Wykończenie teddy



Buddy Beżowy

Wykończenie teddy

Bezprzewodowy ogrzewacz na podczerwień

Ukierunkowane ciepło kontaktowe po obu stronach, bez gorącej wody i napełniania. Pełny pokrowiec teddy jest miękki, gruby i zachowuje kształt.

WERSJE	Zielony, Fioletowy i Beżowy
WYMIARY	ok. 30 x 20 x 10 cm
ZASILANIE	5V USB-A
POWERBANK	RPS-015 - 10 000 mAh
ZAWARTOŚĆ	Buddy, powerbank, kabel USB-C, instrukcja

Przed użyciem: sprawdź produkt, przewód, złącza i powerbank pod kątem uszkodzeń, odbarwień i wilgoci.

Szybki start

Używać wyłącznie w stanie czystym, suchym i nieuszkodzonym.

1 Naładuj powerbank

Przed pierwszym użyciem naładuj go całkowicie dołączonym kablem USB-C i odpowiednim źródłem zasilania USB 5V/2A.

2 Podłącz prawidłowo

Włóż stałą wtyczkę USB-A urządzenia Buddy do jednego z dwóch zewnętrznych wyjść USB-A powerbanku.

3 Włącz

Przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy. Następnie krótko naciskaj, aby zmienić poziom ciepła.

4 Używaj blisko ciała

Rozgrzewaj przez 5-10 minut. Aby wyraźnie czuć ciepło, przyłóż Buddy bezpośrednio do dłoni, brzucha lub kolan.

Poziomy ciepła i szacowany czas pracy

Wartości orientacyjne dla w pełni naładowanego RPS-015; otoczenie, kontakt i stan akumulatora wpływają na wynik.

CZERWONY

ok. 60 °C

ok. 5,5 godz.

NIEBIESKI

ok. 50 °C

ok. 7 godz.

ZIELONY

ok. 40 °C

do 9 godz.

Ważne informacje o cieple: temperatury dotyczą elementu grzejnego. Gruby pokrowiec teddy rozprzewadza ciepło, dlatego zewnętrzna powierzchnia może wydawać się łagodniejsza. Nie składać ani szczelnie przykrywać.

Powerbank RPS-015: przegląd portów

Widok strony ze złączami - dwa zewnętrzne porty to wyjścia, a dwa środkowe to wejścia ładowania.



1 USB-A
Wyjście dla Buddy

2 USB-C
Wejście ładowania
Kabel w zestawie

3 Micro-USB
Wejście ładowania

4 USB-A
Wyjście dla Buddy

Ładowanie powerbanku

Wyłącz i odłącz Buddy. Połóż powerbank na suchej, odpornej na ciepło powierzchni. Użyj dołączonego kabla w wejściu USB-C z zasilaniem 5V/2A. Nie ładuj podczas grzania.

Używanie Buddy

Stałą wtyczkę podłączaj wyłącznie do zewnętrznego wyjścia USB-A. Można też użyć odpowiedniego źródła USB 5V. Nie używaj uszkodzonych ani luźnych złączy.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Kontrola i rozwiązanie
Brak ciepła	Naładuj powerbank, użyj wyjścia USB-A, mocno włóż wtyczkę i przytrzymaj przycisk około 3 sekundy. Następnie rozgrzewaj przez 5-10 minut.
Przycisk miga / urządzenie się wyłącza	Sprawdź poziom naładowania i wtyczkę. Naładuj odłączony powerbank. Przy powtarzającym się wyłączeniu przestań używać i skontaktuj się z Warmpi.
Powerbank nie ładuje się	Użyj środkowego wejścia ładowania. Sprawdź kabel i zasilacz 5V/2A. Natychmiast przerwij, jeśli port jest krzywy, luźny lub uszkodzony.
Czas pracy jest zbyt krótki	Naładuj całkowicie i sprawdź ponownie na Zielonym. Najwyższy poziom, zimno i starzenie akumulatora skracają czas pracy. Przy dużej różnicy skontaktuj się z Warmpi.
Powierzchnia jest letnia	Używaj Buddy bezpośrednio przy ciele i odczekaj 5-10 minut. Gruby pokrowiec teddy łagodzi ciepło na powierzchni. Nie składaj ani szczelnie nie przykrywaj.
Bardzo gorący, zapach, płamy lub puchnięcie	Natychmiast wyłącz i odłącz. Nie ładuj ani nie używaj ponownie. Trzymaj z dala od materiałów palnych i skontaktuj się z Warmpi.



Natychmiast przerwij używanie gdy produkt lub powerbank nadmiernie się nagrzewa, pachnie spalenizną, odbarwia się, puchnie, jest mokry lub uszkodzony. Odlącz, nie ładuj ponownie i skontaktuj się z Warmpi.

Ważne zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie dla osobistego ciepła i komfortu; to nie jest wyrób medyczny.
- Przed każdym użyciem sprawdzić Buddy, kabel, przycisk, wtyczkę i powerbank.
- Nie używać przy widocznej wilgoci, śladach przypalenia, odbarwieniu lub uszkodzeniu.
- Nie składać ostro, nie zginać, nie przebijać, nie zgniatać ani nie używać pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie używać podczas snu, bez nadzoru ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie łączyć z termoforem, kocem elektrycznym ani innym źródłem ciepła.
- Dzieci i osoby o obniżonym czuciu ciepła mogą używać wyłącznie pod stałym nadzorem.
- Przy wrażliwej skórze zacząć od Zielonego i regularnie kontrolować skórę.
- Nie kłaść powerbanku na powierzchni grzejnej, nie przykrywać szczelnie i nie przygniatać ciałem.
- Powerbank ładować tylko odpowiednim źródłem USB 5V; nie używać podczas ładowania.
- Nie ciągnąć za kabel. Chronić porty przed kurzem, cieczami i metalowymi przedmiotami.
- Po użyciu wyłączyć, odłączyć zasilanie i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wyłącz Buddy, odłącz powerbank i pozostaw wszystko do całkowitego ostygnięcia.
- Tylko całkowicie zdjęty pokrowiec teddy można prać w 30 °C w programie delikatnym. Najpierw usuń wszystkie elementy elektryczne.
- Nigdy nie prać ani nie zanurzać elektrycznego wkładu, kabla, przycisku ani powerbanku.
- Pozostawić pokrowiec do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. Nie wybielać, nie prasować ani nie suszyć w suszarce.
- Przechowywać suchą i płasko, bez ciężkich przedmiotów na wierzchu. Kabel układać luźno i unikać ostrych zagięć.

Dane techniczne

Buddy	5V USB-A, ok. 30 x 20 x 10 cm
Poziomy ciepła	Zielony ok. 40 °C / Niebieski ok. 50 °C / Czerwony ok. 60 °C
Powerbank	RPS-015 - 10 000 mAh / 3,7V
Wejście	5V / 2A
Wyjście	5V / 2,4A
Materiał	zdejmowany pokrowiec teddy
Akcesorium	kabel ładowania USB-C w zestawie



Utylizacja i kontakt

Nie wyrzucaj elektroniki ani powerbanku z odpadami domowymi. Oddaj oba osobno zgodnie z lokalnymi przepisami. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Holandia - info@warmpi.com - warmpi.com.