



Buddy Vert

Finition teddy



Buddy Violet

Finition teddy



Buddy Beige

Finition teddy

Bouillotte infrarouge sans fil

Chaleur de contact ciblée des deux côtés, sans eau chaude ni remplissage. La housse teddy généreuse est volontairement douce, épaisse et indéformable.

VERSIONS Vert, Violet et Beige

FORMAT env. 30 x 20 x 10 cm

ALIMENTATION 5V USB-A

BATTERIE EXTERNE RPS-015 - 10 000 mAh

CONTENU Buddy, batterie externe, câble USB-C, notice

Avant utilisation : vérifiez que le produit, le câble, les connexions et la batterie externe ne sont ni endommagés, ni décolorés, ni humides.

Démarrage rapide

Consulter uniquement propre, sec et intact.

1 Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez-la complètement avec le câble USB-C fourni et une source USB 5V/2A adaptée.

2 Brancher correctement

Insérez la fiche USB-A fixe du Buddy dans l'une des deux sorties USB-A extérieures de la batterie externe.

3 Mettre en marche

Maintenez le bouton enfoncé environ 3 secondes. Appuyez ensuite brièvement pour changer de niveau de chaleur.

4 Utiliser près du corps

Préchauffez 5 à 10 minutes. Pour bien sentir la chaleur, placez le Buddy directement contre les mains, le ventre ou les genoux.

Niveaux de chaleur et autonomie estimée

Valeurs indicatives avec une RPS-015 entièrement chargée; l'environnement, le contact et l'état de la batterie influencent le résultat.

ROUGE

env. 60 °C

env. 5,5 heures

BLEU

env. 50 °C

env. 7 heures

VERT

env. 40 °C

jusqu'à 9 heures

Important concernant la chaleur : les températures concernent l'élément chauffant. La housse teddy épaisse répartit la chaleur; l'extérieur peut sembler plus doux. Ne pas plier ni couvrir étroitement pour forcer la chaleur.

Batterie RPS-015 : aperçu des ports

Vue du côté des ports - les deux ports extérieurs sont des sorties; les deux ports centraux sont des entrées de charge.



1 **USB-A**
Sortie pour Buddy

2 **USB-C**
Entrée de charge
Câble fourni

3 **Micro-USB**
Entrée de charge

4 **USB-A**
Sortie pour Buddy

Charger la batterie externe

Éteignez et débranchez le Buddy. Posez la batterie sur une surface sèche et résistante à la chaleur. Utilisez le câble fourni sur l'entrée USB-C avec 5V/2A. Ne chargez pas pendant le chauffage.

Utiliser le Buddy

Branchez la fiche fixe uniquement sur une sortie USB-A extérieure. Une source USB 5V adaptée peut aussi être utilisée. N'utilisez jamais de connexion endommagée ou lâche.

Dépannage

Problème	Contrôle et solution
Aucune chaleur	Chargez complètement la batterie, utilisez une sortie USB-A, enfoncez bien la fiche et maintenez le bouton environ 3 secondes. Préchauffez ensuite 5 à 10 minutes.
Bouton clignotant / arrêt	Vérifiez la charge et la fiche. Rechargez complètement la batterie débranchée. En cas d'arrêts répétés, cessez l'utilisation et contactez Warmpi.
La batterie ne charge pas	Utilisez une entrée centrale. Vérifiez le câble et l'adaptateur 5V/2A. Arrêtez immédiatement si un port est tordu, lâche ou endommagé.
Autonomie trop courte	Chargez complètement et testez à nouveau sur Vert. Le niveau maximal, le froid et l'usure de la batterie réduisent l'autonomie. Contactez Warmpi en cas d'écart important.
Extérieur tiède	Utilisez le Buddy contre le corps et attendez 5 à 10 minutes. La housse teddy épaisse atténue la chaleur en surface. Ne pas plier ni couvrir étroitement.
Très chaud, odeur, taches ou gonflement	Éteignez et débranchez immédiatement. Ne rechargez pas et ne réutilisez pas. Éloignez des matières inflammables et contactez Warmpi.



Arrêtez immédiatement si le produit ou la batterie devient anormalement chaud, sent le brûlé, se décolore, gonfle, est mouillé ou endommagé. Débranchez, ne rechargez pas et contactez Warmpi.

Règles de sécurité importantes

- Utiliser uniquement pour la chaleur personnelle et le confort; ce n'est pas un dispositif médical.
- Vérifier le Buddy, le câble, le bouton, la fiche et la batterie avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser en présence d'humidité, de brûlures, de décoloration ou de dommages visibles.
- Ne pas plier fortement, tordre, percer, écraser ni utiliser sous des objets lourds.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil, sans surveillance ou dans un environnement humide.
- Ne pas associer à une bouillotte, une couverture électrique ou une autre source de chaleur.
- Les enfants et les personnes peu sensibles à la chaleur doivent rester sous surveillance constante.
- Pour une peau sensible, commencer sur Vert et contrôler régulièrement la peau.
- Ne pas poser la batterie sur la zone chauffante, la couvrir étroitement ou la coincer sous le corps.
- Charger uniquement avec une source USB 5V adaptée; ne pas utiliser pendant la charge.
- Ne pas tirer sur le câble. Garder les ports à l'abri de la poussière, des liquides et du métal.
- Après usage, éteindre, débrancher la source d'alimentation et laisser refroidir complètement.

Nettoyage et rangement

- Éteignez le Buddy, débranchez la batterie et laissez tout refroidir complètement.
- Seule la housse teddy entièrement retirée peut être lavée à 30 °C en cycle délicat. Retirez d'abord toutes les pièces électriques.
- Ne lavez et n'immergez jamais l'élément intérieur électrique, le câble, le bouton ou la batterie.
- Laissez la housse sécher complètement à l'air. Ne pas blanchir, repasser ni sécher en machine.
- Ranger au sec et à plat, sans objet lourd dessus. Poser le câble librement et éviter les plis marqués.

Caractéristiques techniques

Buddy	5V USB-A, env. 30 x 20 x 10 cm
Niveaux	Vert env. 40 °C / Bleu env. 50 °C / Rouge env. 60 °C
Batterie	RPS-015 - 10 000 mAh / 3,7V
Entrée	5V / 2A
Sortie	5V / 2,4A
Matière	housse teddy amovible
Accessoire	câble de charge USB-C fourni



Mise au rebut et contact

Ne jetez pas l'électronique ni la batterie avec les ordures ménagères. Déposez-les séparément selon la réglementation locale. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Pays-Bas - info@warmpi.com - warmpi.com.