



Trådløs infrarød varmekflaske

Måleret kontaktvarme på begge sider, uden varmt vand og uden påfyldning. Det bløde grå velvet-betræk føles behageligt og fordeler varmen jævnt.

UDGAVER	Velvet Grå
STØRRELSE	ca. 30 x 20 x 10 cm
STRØM	5V USB-A
POWERBANK	RPS-015 - 10.000 mAh
INDHOLD	Buddy, powerbank, USB-C-ladekabel, manual

Før brug: kontrollér produkt, kabel, tilslutninger og powerbank for skader, misfarvning og fugt.

Hurtig start

Må kun bruges ren, tør og ubeskadiget.

1 Oplad powerbanken

Oplad den helt før første brug med det medfølgende USB-C-ladekabel og en egnet 5V/2A USB-strømkilde.

2 Tilslut korrekt

Sæt Buddyens faste USB-A-stik i en af de to yderste USB-A-udgange på powerbanken.

3 Tænd

Hold knappen inde i cirka 3 sekunder. Tryk derefter kort for at skifte varmeniveau.

4 Brug tæt på kroppen

Forvarm i 5-10 minutter. Hold Buddy direkte mod hænder, mave eller skød for tydeligt mærkbar varme.

Varmeniveauer og forventet driftstid

Vejledende værdier med fuldt opladet RPS-015; omgivelser, kontakt og batteriets tilstand påvirker resultatet.

RØD

ca. 60 °C

ca. 5,5 timer

BLÅ

ca. 50 °C

ca. 7 timer

GRØN

ca. 40 °C

op til 9 timer

Vigtigt om varmen: temperaturerne gælder varmeelementet. Velvet-betrækket fordeler varmen, så ydersiden kan føles mildere. Må ikke foldes eller dækkes tæt for at fremtvinge mere varme.

Powerbank RPS-015: oversigt over porte

Set fra portsiden - de to yderste porte er udgange; de to midterste porte er opladningsindgange.



1 USB-A
Udgang til Buddy

2 USB-C
Opladningsindgang
Kabel medfølger

3 Micro-USB
Opladningsindgang

4 USB-A
Udgang til Buddy

Oplad powerbanken

Sluk og frakobl Buddy. Læg powerbanken på en tør, varmebestandig overflade. Brug det medfølgende kabel i USB-C-indgangen med 5V/2A. Oplad og varm ikke samtidig.

Brug Buddy

Tilslut kun det faste stik til en yderste USB-A-udgang. En egnet 5V USB-strømkilde kan også bruges. Brug aldrig beskadigede eller løse forbindelser.

Fejlfinding

Problem	Kontrol og løsning
Ingen varme	Oplad powerbanken helt, brug en USB-A-udgang, sæt stikket fast i, og hold knappen inde i cirka 3 sekunder. Forvarm derefter i 5-10 minutter.
Knappen blinker / produktet slukker	Kontrollér opladning og stik. Oplad den frakoblede powerbank helt. Stop brugen og kontakt Warmpi, hvis den slukker gentagne gange.
Powerbanken oplader ikke	Brug en midterste opladningsindgang. Kontrollér kabel og 5V/2A-adapter. Stop straks, hvis en port er skæv, løs eller beskadiget.
Driftstiden er for kort	Oplad helt og test igen på Grøn. Højeste niveau, kulde og batteriets alder forkorter driftstiden. Kontakt Warmpi ved stor afvigelse.
Ydersiden føles lunken	Brug Buddy direkte mod kroppen og vent 5-10 minutter. Velvet-betrækket dæmper varmen på overfladen. Må ikke foldes eller dækkes tæt.
Meget varm, lugt, pletter eller hævelse	Sluk og frakobl straks. Oplad eller brug ikke igen. Hold væk fra brændbare materialer, og kontakt Warmpi.



Stop straks hvis produktet eller powerbanken bliver usædvanligt varm, lugter brændt, misfarves, hæver, bliver våd eller beskadiges. Frakobl, oplad ikke igen, og kontakt Warmpi.

Vigtige sikkerhedsregler

- Må kun bruges til personlig varme og komfort; dette er ikke medicinsk udstyr.
- Kontrollér Buddy, kabel, knap, stik og powerbank før hver brug.
- Må ikke bruges ved synlig fugt, brændemærker, misfarvning eller skade.
- Må ikke foldes skarpt, knækkes, punkteres, klemmes eller bruges under tunge genstande.
- Må ikke bruges under søvn, uden opsyn eller i fugtige omgivelser.
- Må ikke kombineres med varmedunk, elektrisk tæppe eller anden varmekilde.
- Børn og personer med nedsat varmfølsomhed må kun bruge den under konstant opsyn.
- Ved følsom hud: start på Grøn, og kontrollér huden regelmæssigt.
- Læg ikke powerbanken på varmeområdet, dæk den ikke tæt, og klem den ikke under kropsvægt.
- Oplad kun powerbanken med en egnet 5V USB-strømkilde; må ikke bruges under opladning.
- Træk ikke i kablet. Hold porte fri for støv, væske og metalgenstande.
- Sluk efter brug, frakobl strømkilden, og lad produktet køle helt af.

Rengøring og opbevaring

- Sluk Buddy, frakobl powerbanken, og lad alt køle helt af.
- Kun det helt aftagne velvet-betræk må vaskes ved 30 °C på skåneprogram. Fjern først alle elektriske dele.
- Den elektriske inderdel, kabel, knap og powerbank må aldrig vaskes eller nedsænkes i vand.
- Lad betrækket lufttørre helt. Må ikke bleges, stryges eller tørretumbles.
- Opbevar tørt og fladt uden tunge genstande ovenpå. Læg kablet løst, og undgå skarpe buk.

Tekniske oplysninger

Buddy	5V USB-A, ca. 30 x 20 x 10 cm
Varmeniveauer	Grøn ca. 40 °C / Blå ca. 50 °C / Rød ca. 60 °C
Powerbank	RPS-015 - 10.000 mAh / 3,7V
Indgang	5V / 2A
Udgang	5V / 2,4A
Materiale	aftageligt velvet-betræk
Tilbehør	USB-C-ladekabel medfølger



Bortskaffelse og kontakt

Elektronik og powerbank må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Aflever begge separat efter lokale regler. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Nederlandene - info@warmpi.com - warmpi.com.