

Coussin chauffant infrarouge



45 x 45 cm



50 x 30 cm

Chaleur de contact directe grâce à deux panneaux infrarouges à l'avant. Le fonctionnement est identique pour les coussins Warmpi standard des deux formats.

FORMATS	env. 45 x 45 cm / 50 x 30 cm
CHALEUR	2 panneaux infrarouges - 3 niveaux
ALIMENTATION	USB 5V - au moins 2A
CÂBLE	intégré - env. 2,5 m

Avant chaque utilisation, vérifiez le coussin, le bouton, le câble, la fiche USB et la batterie externe : dommages, humidité ou décoloration.

Démarrage rapide

Utilisez le coussin uniquement propre, sec et intact.

1 Choisir l'alimentation

Utilisez une batterie externe 5V adaptée avec une sortie d'au moins 2A, ou branchez le câble intégré sur un port USB ou un adaptateur USB 5V/2A adapté.

2 Brancher

Utilisez le câble USB-A intégré pour relier le coussin à la source d'alimentation choisie. Pour un usage sans fil, rangez la batterie et le câble regroupé dans la poche au dos de la housse intérieure.

3 Allumer le coussin

Maintenez le bouton Warmpi à l'avant du coussin pendant environ 3 secondes. Appuyez ensuite brièvement pour changer de niveau de chaleur.

4 Préchauffage

La chaleur devient perceptible en quelques minutes. Le coussin continue à chauffer jusqu'à sa température maximale; comptez 5 à 10 minutes selon l'épaisseur du tissu. Appuyez-vous contre le coussin afin qu'il accumule et conserve la chaleur.

Niveaux de chaleur et autonomie estimée

Valeurs indicatives avec une batterie Warmpi 10 000 mAh entièrement chargée; le froid, le contact et l'état de la batterie influencent l'autonomie.

ROUGE

ca. 60 °C

jusqu'à env. 3,5 heures

BLEU

ca. 50 °C

jusqu'à env. 5 heures

VERT

ca. 40 °C

jusqu'à env. 6 heures

Important concernant la chaleur : les températures sont mesurées au niveau de l'élément chauffant. La housse extérieure répartit et atténue la chaleur. Le tissu Teddy peut donc chauffer plus lentement et sembler un peu moins chaud que le Velours ou la Chenille.

Deux façons d'alimenter le coussin

Selon la version choisie, le coussin est fourni sans batterie externe ou avec une batterie externe.

Sans batterie externe

Branchez le câble USB-A intégré d'environ 2,5 mètres sur un port USB adapté, sur l'adaptateur fourni ou sur un autre adaptateur USB 5V/2A adapté.

Avec batterie externe

10 000 mAh : compacte pour un usage sans fil; jusqu'à env. 3,5 heures au niveau élevé, 5 heures au niveau moyen et 6 heures au niveau faible.

20 000 mAh : environ deux fois plus de capacité et, dans les mêmes conditions, environ deux fois plus d'autonomie.



Brancher la batterie externe

1. Placez le coussin dos vers le haut et ouvrez la fermeture éclair de la housse extérieure. Vous accédez ainsi au câble et à la poche de rangement sur la housse intérieure noire.
2. Branchez la fiche USB-A du coussin sur la batterie externe. Placez la batterie et le câble regroupé dans la poche. Fermez ensuite la poche puis la fermeture éclair de la housse extérieure.

Utilisation avec le câble long

1. Placez le coussin dos vers le haut et ouvrez la fermeture éclair de la housse extérieure. Vous accédez ainsi au câble et à la poche de rangement sur la housse intérieure noire.

Détachez la bande auto-agrippante autour du câble. Branchez le câble sur l'adaptateur fourni ou sur un adaptateur USB 5V/2A adapté. Évitez tout risque de chute et ne tirez jamais fortement sur le câble.

Dépannage

Situation	Contrôles et solution
Pas de chaleur	Vérifiez 5V/au moins 2A, enfoncez complètement l'USB-A, maintenez le bouton environ 3 secondes et préchauffez 5 à 10 minutes, face chauffante dessous.
Bouton clignotant / arrêt du coussin	Rechargez complètement la batterie, vérifiez le branchement et testez une autre alimentation 5V adaptée. Arrêtez l'utilisation si les coupures se répètent.
Surface extérieure tiède	Placez l'avant directement contre le corps. La housse extérieure réduit la température de surface. Ne pliez pas en deux et ne couvrez pas serré.
Autonomie courte	Rechargez complètement et testez sur Vert. Le niveau maximal, une basse température ambiante et une batterie ancienne réduisent l'autonomie.
Port USB ou fiche chaude	Éteignez et débranchez immédiatement. Ne réutilisez pas l'alimentation et contactez Warmpi.
Odeur, taches, humidité ou dommage	Éteignez et débranchez immédiatement. N'utilisez plus le produit avant son évaluation par Warmpi.

Recharge de la batterie : rechargez toujours la batterie séparément. N'utilisez pas le coussin chauffant pendant sa recharge et surveillez les voyants de la batterie.



Arrêtez immédiatement en cas de chaleur anormale, odeur de brûlé, décoloration, humidité, dommage ou batterie gonflée. Débranchez l'alimentation et contactez Warmpi.

Consignes de sécurité importantes

- Uniquement destiné à la chaleur et au confort personnels; ce n'est pas un dispositif médical.
- Vérifiez coussin, bouton, câble, fiche et batterie avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser si le produit est mouillé, humide, endommagé ou décoloré.
- Ne pas plier fortement, tordre, percer, écraser ni placer sous des objets lourds.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil, sans surveillance ou dans un lieu humide.
- Ne pas combiner avec une bouillotte, une couverture électrique ou une autre source de chaleur.
- Surveillez constamment les enfants et les personnes moins sensibles à la chaleur.
- Pour une peau sensible, commencez sur Vert et contrôlez régulièrement la peau.
- Ne posez pas la batterie sur un panneau chauffant et ne la coincez pas sous le poids du corps.
- Utilisez uniquement une alimentation 5V adaptée d'au moins 2A; n'utilisez pas le coussin pendant la recharge de la batterie.
- Gardez les connecteurs à l'abri de la poussière, des liquides et des objets métalliques.
- Après usage, éteignez, débranchez et laissez refroidir le coussin.

Nettoyage

- Éteignez, débranchez et laissez le coussin refroidir complètement.
- Ouvrez la housse extérieure et retirez la batterie ainsi que le rembourrage de la housse intérieure noire.
- Placez fermement le capuchon de protection en caoutchouc du câble sur le connecteur USB-A. Fermez la housse extérieure et lavez le coussin à 30 °C maximum avec un programme délicat.
- Laissez la housse sécher complètement à l'air. Ne pas blanchir, repasser ni sécher en machine.

Cette notice s'applique à

Format	Versions	Technologie commune
45 x 45 cm	Teddy, Chenille, Velours et Limited Edition	2 panneaux infrarouges à l'avant, 3 niveaux, USB 5V, min. 2A
50 x 30 cm	Teddy, Chenille et Velours	2 panneaux infrarouges à l'avant, 3 niveaux, USB 5V, min. 2A

Informations techniques

Produit	Coussin chauffant Warmpi - env. 45 x 45 cm ou 50 x 30 cm
Chaleur	2 panneaux infrarouges - Vert env. 40 °C / Bleu env. 50 °C / Rouge env. 60 °C
Alimentation	USB 5V - au moins 2A
Câble	intégré - env. 2,5 m
Batterie	10 000 ou 20 000 mAh en option
Utilisation	chaleur de contact directe, usage intérieur

Mise au rebut et contact

Éliminez séparément les appareils électroniques et les batteries selon la réglementation locale.

Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Pays-Bas - info@warmpi.com - warmpi.com.