



Comfortabele warmte voor stoel of bank

Een zachte, draadloze warmtemat met chenille afwerking voor rug of zitvlak. Gebruik de Heatpad op een stoel, bank, fauteuil of bureaustoel en geniet van directe infraroodwarmte via de warmtezone aan de voorkant.

FORMAAT	62x55cm
WARMTEZONE	1 × ca. 33x22cm
AFWERKING	Zachte chenille afwerking
POWERBANK	20.000 mAh

Voor ieder gebruik: Gebruik binnenshuis op een droge stoel of bank. Houd de Heatpad uit de buurt van vochtige ruimtes, gemorste vloeistof en natte oppervlakken.

Snel starten

Leg vlak neer, sluit aan en kies de gewenste warmtestand.

1 Leg de Heatpad goed neer

Leg hem vlak tegen de rugleuning of op het zitvlak, met de warmtezijde naar je lichaam. Vouw de Heatpad niet scherp.

2 Sluit de powerbank aan

Sluit de USB-A-stekker stevig aan op een 5V-uitgang van de opgeladen Warmpi powerbank en berg hem in het bovenste vak op.

3 Schakel in en kies warmte

Houd de knop 2–3 seconden ingedrukt. Druk kort om rood, blauw en groen te doorlopen.

4 Gebruik met direct contact

Laat 5–10 minuten opwarmen. De warmte is het best voelbaar wanneer rug of zitvlak contact maakt met de warmtezone.

Drie warmtestanden

De werkelijke warmte hangt ook af van omgeving, contact en conditie van de powerbank.

ROOD

ca. 60 °C

hoogste verbruik

BLAUW

ca. 50 °C

gemiddeld verbruik

GROEN

ca. 40 °C

langste gebruiksduur

Let op: Begin bij twijfel op groen en verhoog stap voor stap. Stop direct bij een branderig, pijnlijk of onaangenaam gevoel. Langdurig contact op de hoogste stand kan bij gevoelige huid te warm worden.

De meegeleverde 20.000 mAh-powerbank gebruiken

Laad de powerbank eerst volledig op en houd stekker, kabel en vak vrij van spanning of scherpe knikken.

1. Volledig opladen

Laad de powerbank los van de Heatpad op met een geschikte oplader.

2. USB-A aansluiten

Steek de geïntegreerde USB-A-stekker volledig in een 5V-uitgang van minimaal 2A.

3. Netjes opbergen

Plaats de aangesloten powerbank in het bovenste vak zodat hij niet op de warmtezone of onder je lichaam ligt.



Aansluiten en in het vak plaatsen

Open het bovenste vak, sluit de USB-A-stekker aan en leg de powerbank vlak in het vak. Controleer dat kabel en stekker niet worden afgekneld wanneer je tegen de Heatpad zit.

De powerbank opladen

Neem de powerbank uit het vak en laad hem apart op. Gebruik de Heatpad niet terwijl de powerbank wordt opgeladen.

Problemen snel oplossen

Probleem	Controle en oplossing
Heatpad gaat niet aan	Controleer of de powerbank is opgeladen, de USB-stekker volledig is aangesloten en de uitgang minimaal 5V/2A levert. Houd de knop 2–3 seconden ingedrukt.
Heatpad schakelt uit	Laad de powerbank op, maak de USB-verbinding opnieuw en controleer kabel en stekker op schade. Ontkoppel kort om de beveiliging van de powerbank te resetten.
Warmte is nauwelijks voelbaar	Leg de warmtezijde tegen het lichaam, laat 5–10 minuten opwarmen en controleer dat de Heatpad vlak en ongevouwen ligt.
Warmte voelt te sterk	Kies een lagere stand, gebruik een dunne textiellaag ertussen of stop het gebruik wanneer het onprettig blijft.
Kabel, knop of stof beschadigd	Stop direct, ontkoppel de powerbank en neem contact op met Warmpi. Niet zelf openen of repareren.



Stop onmiddellijk bij rook, een vreemde geur, abnormale hitte, verkleuring, een beschadigde kabel of powerbank, of wanneer de Heatpad nat is geworden. Ontkoppel de powerbank en gebruik het product niet opnieuw vóór controle.

Belangrijke veiligheidsregels

- Niet gebruiken door personen die warmte onvoldoende kunnen waarnemen of niet zelfstandig kunnen reageren.
- Kinderen en personen met verminderde gevoeligheid alleen onder voortdurend toezicht laten gebruiken.
- Niet gebruiken tijdens slapen en nooit ingeschakeld onbeheerd achterlaten.
- Altijd vlak en ongevouwen gebruiken; niet scherp vouwen, doorboren, pletten of onder zwaar gewicht leggen.
- Houd powerbank en stekker buiten de warmtezone en uit de buurt van druk door het lichaam.
- Gebruik een geschikte 5V-powerbank met minimaal 2A; gebruik de Heatpad niet terwijl de powerbank oplaadt.
- Alleen binnenshuis en droog gebruiken; uit de buurt houden van vochtige ruimtes, vloeistoffen en natte oppervlakken.
- Niet combineren met een kruik, elektrische deken of andere warmtebron.
- Stop bij pijn, gevoelloosheid, roodheid of ongemak en raadpleeg bij twijfel een arts.
- Controleer voor elk gebruik stof, knop, kabel, USB-stekker en powerbank op slijtage of schade.

Reinigen en bewaren

- Schakel uit, ontkoppel de powerbank en laat de Heatpad volledig afkoelen.
- Alleen voorzichtig plaatselijk afnemen met een licht vochtige doek en mild reinigingsmiddel.
- Niet onderdompelen, wassen in de machine, bleken, strijken, uitwringen of drogen in een wasdroger.
- Laat volledig aan de lucht drogen voordat de powerbank opnieuw wordt aangesloten.
- Laat de chenille stof volledig drogen voordat je de Heatpad opnieuw gebruikt of opbergt.
- Vlak of los opgerold bewaren; leg geen zware voorwerpen op de kabel, knop of warmtezone.

Technische gegevens

MODEL	Heatpad Indoor
FORMAAT	62x55cm
WARMTEZONE	1 infraroodzone ca. 33x22cm
STANDEN	Rood / blauw / groen
INGANG	5V DC · minimaal 2A · USB-A
POWERBANK	Warmpi 20.000 mAh inbegrepen
AFWERKING	Zachte chenille afwerking
GEBRUIK	Droog gebruik binnenshuis



Vragen, schade of afdanken

Neem contact op via info@warmpi.com en vermeld het model en je bestelgegevens. Elektrische onderdelen en powerbanks niet bij het huisvuil doen; lever ze volgens de lokale regels gescheiden in. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Nederland · www.warmpi.com