

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowe poduszki grzewcze z ciepłem podczerwieni

3 poziomy ciepła | Użycie z powerbankiem lub kablem USB | Grafenowe panele podczerwieni

Szybki start

1. Podłącz Podłącz poduszkę do powerbanku 5 V z wyjściem minimum 2 A albo użyj wbudowanego kabla USB z portem USB lub adapterem USB.	2. Włącz Przytrzymaj przycisk przez kilka sekund. Kontrolka na sterowniku potwierdzi, że produkt jest aktywny.	3. Wybierz ciepło Krótco naciśnij przycisk, aby przełączać 3 poziomy ciepła: wysoki, średni i niski.
4. Ułóż prawidłowo Aby odczuć więcej ciepła, oprzyj się bezpośrednio o ogrzewaną przednią część produktu.	Ważne Warmpi ogrzewa przez bezpośredni kontakt. Grubsze tkaniny, zwłaszcza teddy lub boucle, mogą potrzebować 5-10 minut, aby osiągnąć pełną temperaturę.	Panele grzewcze Elementy grzewcze podczerwieni znajdują się po przedniej stronie produktu.

Poziomy ciepła

Niski Delikatne ciepło do dłuższego użytkowania lub na początek.	Średni Wygodna równowaga do codziennego użytkowania.	Wysoki Maksymalne ciepło, gdy potrzebujesz większej intensywności.
--	--	--

Zasilanie i codzienne użytkowanie

Powerbank, kabel USB i wskazówki dla stabilnego ciepła

Użycie bezprzewodowe

Używaj powerbanku Warmpi lub kompatybilnego powerbanku 5 V. Powerbank 10.000 mAh zapewnia co najmniej kilka godzin ciepła, zależnie od poziomu grzania, temperatury otoczenia i kontaktu z ciałem.

Użycie z kablem

Do dłuższego używania podłącz wbudowany kabel USB do adaptera USB z wyjściem minimum 2 A. Nie używaj uszkodzonych kabli, adapterów ani powerbanków.

Wskazówki dla najlepszego działania

Bezpośredni kontakt Najlepsze odczucie ciepła pojawia się, gdy poduszka dotyka ciała lub gdy opierasz się o nią stabilnie.	Nie przykrywaj nadmiernie Nie przykrywaj sterownika i nie zginaj produktu podczas nagrzewania.	Wystarczające ładowanie Jeśli ciepło słabnie albo produkt się wyłącza, naładuj powerbank lub użyj odpowiedniego źródła USB.
--	--	---

Bezpieczne użytkowanie

Nie zginać ani nie przekłuwać Nie zginaj produktu gwałtownie i nie wkładaj szpilek ani ostrych przedmiotów.	Utrzymywać suchość Nie używaj Warmpi, gdy produkt jest mokry lub wilgotny. Przed czyszczeniem zawsze odłącz zasilanie.	Nadzór Nie zostawiaj nagrzewającego się produktu bez nadzoru. Trzymaj poza zasięgiem dzieci bez opieki.
---	--	---

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

Czyszczenie, przechowywanie i wsparcie Warmpi

Czyszczenie i przechowywanie

Przed czyszczeniem odłącz powerbank lub adapter. Powierzchnię czyść suchą albo lekko wilgotną ściereczką. Pokrowiec, w tym czarny pokrowiec wewnętrzny, można prać w pralce w 30 stopniach Celsjusza. Nie używaj suszarki; przed ponownym podłączeniem zasilania wszystko musi całkowicie wyschnąć. Przechowuj Warmpi na sucho, płasko i bez ciężaru na wierzchu.

Rozwiązywanie problemów

Nie włącza się	Naładuj powerbank, sprawdź kabel USB i przytrzymaj przycisk przez kilka sekund.
Grzeje słabiej	Użyj bezpośredniego kontaktu z ciałem i odczekaj 5-10 minut w fazie nagrzewania.
Wyłącza się wcześniej	Bateria może być prawie rozładowana albo mogło zadziałać zabezpieczenie przed przegrzaniem. Odłącz i sprawdź produkt.
Nierówne ciepło	Ułóż przednią stronę przy ciele. Jeśli problem pozostaje, przestań używać produktu.

Kontakt i wsparcie

Masz pytania o użytkowanie lub konserwację? Skontaktuj się z Warmpi i podaj nazwę produktu oraz krótki opis pytania. Zachowaj tę instrukcję do późniejszego użycia.