

Infrarød varmepude



45 x 45 cm



50 x 30 cm

Direkte kontaktvarme fra to infrarøde paneler på forsiden. Betjeningen er den samme for Warmpi-standardpuder i begge størrelser.

STØRRELSER	ca. 45 x 45 cm / 50 x 30 cm
VARME	2 infrarøde paneler - 3 trin
STRØM	5V USB - mindst 2A
KABEL	integreret - ca. 2,5 m

Kontrollér før hver brug pude, knap, kabel, USB-stik og eventuel powerbank for skader, fugt eller misfarvning.

Hurtig start

Brug kun puden, når den er ren, tør og ubeskadiget.

1 Vælg strømkilde

Brug en egnet 5V-powerbank med mindst 2A udgang, eller tilslut det integrerede kabel til en egnet USB-port eller 5V/2A USB-adapter.

2 Tilslut

Tilslut puden til den valgte strømkilde med det integrerede USB-A-kabel. Til trådløs brug placeres powerbank og det samlede kabel sammen i lommen på bagsiden af inderbetrækket.

3 Tænd puden

Hold Warmpi-knappen på forsiden af puden inde i cirka 3 sekunder. Tryk derefter kort for at skifte mellem de tre varmetrin.

4 Opvarmning

Varmen mærkes efter få minutter. Puden varmer videre, indtil den når maksimal temperatur; det kan tage 5 til 10 minutter afhængigt af stoffets tykkelse. Læn dig mod puden, så den kan opbygge og holde på varmen.

Varmetrin og anslået brugstid

Vejledende værdier med en fuldt opladet Warmpi-powerbank på 10.000 mAh; kulde, kontakt og batteriets tilstand påvirker brugstiden.

RØD

ca. 60 °C

op til ca. 3,5 timer

BLÅ

ca. 50 °C

op til ca. 5 timer

GRØN

ca. 40 °C

op til ca. 6 timer

Vigtigt om varmen: Temperaturerne gælder ved varmeelementet. Yderbetrækket fordeler og dæmper varmen. Teddy-stof kan derfor være længere om at blive helt varmt og kan føles lidt mindre varmt end Velvet eller Chenille.

To måder at strømforsyde puden på

Afhængigt af den valgte version leveres puden uden powerbank eller med en powerbank.

Uden powerbank

Tilslut det integrerede ca. 2,5 meter lange USB-A-kabel til en egnet USB-port, den medfølgende adapter eller en anden egnet 5V/2A USB-adapter.

Med powerbank

10.000 mAh: kompakt til trådløs brug; op til ca. 3,5 timer på høj, 5 timer på mellem og 6 timer på lav.

20.000 mAh: cirka dobbelt kapacitet og under samme forhold cirka dobbelt brugstid.



Tilslutning af powerbank

1. Læg puden med bagsiden opad, og åbn lynlåsen i yderbetrækket. Så får du adgang til kablet og opbevaringslommen på det sorte inderbetræk.
2. Tilslut pudens USB-A-stik til powerbanken. Læg powerbank og det samlede kabel sammen i lommen. Luk derefter lommen og lynlåsen i yderbetrækket.

Brug med det lange kabel

1. Læg puden med bagsiden opad, og åbn lynlåsen i yderbetrækket. Så får du adgang til kablet og opbevaringslommen på det sorte inderbetræk.

Løsn velcrobåndet omkring kablet. Tilslut kablet til den medfølgende eller en egnet 5V/2A USB-adapter. Undgå snubelfare, og træk aldrig hårdt i kablet.

Fejlfinding

Situation	Kontrol og løsning
Ingen varme	Kontrollér 5V/mindst 2A, sæt USB-A helt i, hold knappen inde i cirka 3 sekunder, og forvarm i 5 til 10 minutter med varmesiden nedad.
Knappen blinker / puden slukker	Oplad powerbanken helt, kontrollér forbindelsen, og prøv en anden egnet 5V-strømkilde. Stop brugen, hvis puden gentagne gange slukker.
Ydersiden føles lunken	Brug forsiden direkte mod kroppen. Yderbetrækket dæmper overfladetemperaturen. Fold ikke puden dobbelt, og dæk den ikke tæt.
Brugstiden er kort	Oplad helt, og test på Grøn. Højeste trin, lav omgivelsestemperatur og et ældre batteri forkorter brugstiden.
USB-port eller stik bliver varmt	Sluk og frakobl straks. Brug ikke strømkilden igen, og kontakt Warmpi.
Lugt, pletter, fugt eller skade	Sluk og frakobl straks. Brug ikke produktet igen, før Warmpi har vurderet det.

Opladning af powerbank: Oplad altid powerbanken separat. Brug ikke varmepuden, mens powerbanken oplades, og hold øje med powerbankens indikatorlys.



Stop straks ved usædvanlig varme, brændt lugt, misfarvning, fugt, skade eller en opsvulmet powerbank. Frakobl strømmen, og kontakt Warmpi.

Vigtige sikkerhedsregler

- Kun beregnet til personlig varme og komfort; dette er ikke medicinsk udstyr.
- Kontrollér pude, knap, kabel, stik og powerbank før hver brug.
- Brug ikke produktet, hvis det er vådt, fugtigt, beskadiget eller misfarvet.
- Fold ikke skarpt, knæk, gennembor eller klem, og brug ikke under tunge genstande.
- Må ikke bruges under søvn, uden opsyn eller i fugtige omgivelser.
- Må ikke kombineres med varmedunk, elektrisk tæppe eller anden varmekilde.
- Børn og personer med nedsat varmekølsomhed kræver konstant opsyn.
- Ved følsom hud startes på Grøn, og huden kontrolleres regelmæssigt.
- Læg ikke powerbanken på et varmepanel eller i klemme under kropsvægt.
- Brug kun en egnet 5V-strømkilde med mindst 2A; brug ikke puden, mens powerbanken oplades.
- Hold stik fri for støv, væsker og metalgenstande.
- Sluk efter brug, frakobl strømmen, og lad puden køle af.

Rengøring

- Sluk, frakobl strømmen, og lad puden køle helt af.
- Åbn yderbetrækket, og tag powerbanken og pudefyldet ud af det sorte inderbetræk.
- Sæt gummibeskyttelseshætten på kablet fast over USB-A-stikket. Luk yderbetrækket med lynlåsen, og vask puden ved højst 30 °C på et skåneprogram.
- Lad betrækket lufttørre helt. Må ikke bleges, stryges eller tørretumbles.

Denne manual gælder for

Størrelse	Versioner	Fælles teknik
45 x 45 cm	Teddy, Chenille, Velvet og Limited Edition	2 infrarøde paneler foran, 3 trin, 5V USB, min. 2A
50 x 30 cm	Teddy, Chenille og Velvet	2 infrarøde paneler foran, 3 trin, 5V USB, min. 2A

Tekniske oplysninger

Produkt	Warmpi varmepude - ca. 45 x 45 cm eller 50 x 30 cm
Varme	2 infrarøde paneler - Grøn ca. 40 °C / Blå ca. 50 °C / Rød ca. 60 °C
Strøm	5V USB - mindst 2A
Kabel	integreret - ca. 2,5 m
Powerbank	valgfri 10.000 eller 20.000 mAh
Brug	direkte kontaktvarme, indendørs brug

Bortskaffelse og kontakt

Bortskaf elektronik og powerbanks separat i henhold til lokale regler.

Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Nederlandene - info@warmpi.com - warmpi.com.