

Infrarot-Wärmekissen



45 x 45 cm



50 x 30 cm

Direkte Kontaktwärme durch zwei Infrarotflächen auf der Vorderseite. Die Bedienung ist bei den Standard-Warmpi-Kissen beider Größen gleich.

GRÖSSEN **ca. 45 x 45 cm / 50 x 30 cm**

WÄRME **2 Infrarotflächen - 3 Stufen**

STROM **5V USB - mindestens 2A**

KABEL **integriert - ca. 2,5 m**

Prüfe Kissen, Taste, Kabel, USB-Stecker und gegebenenfalls die Powerbank vor jedem Gebrauch auf Schäden, Feuchtigkeit oder Verfärbungen.

Schnellstart

Verwende das Kissen nur sauber, trocken und unbeschädigt.

1 Stromquelle wählen

Verwende eine geeignete 5V-Powerbank mit mindestens 2A Ausgangsstrom oder schließe das integrierte Kabel an einen geeigneten USB-Anschluss oder 5V/2A-USB-Adapter an.

2 Anschließen

Schließe das Kissen mit dem integrierten USB-A-Kabel an die gewünschte Stromquelle an. Für den kabellosen Gebrauch verstaust du Powerbank und gebündeltes Kabel gemeinsam im Fach auf der Rückseite der Innenhülle.

3 Kissen einschalten

Halte die Warmpi-Taste auf der Vorderseite des Kissens etwa 3 Sekunden gedrückt. Drücke danach kurz, um zwischen den drei Wärmestufen zu wechseln.

4 Aufwärmen

Die Wärme ist nach wenigen Minuten spürbar. Das Kissen erwärmt sich weiter, bis es die Höchsttemperatur erreicht; je nach Stoffstärke dauert dies 5 bis 10 Minuten. Lehne dich an das Kissen, damit es Wärme aufbauen und halten kann.

Wärmestufen und geschätzte Nutzungsdauer

Richtwerte mit vollständig geladener Warmpi-Powerbank mit 10.000 mAh; Kälte, Kontakt und Akkuzustand beeinflussen die Dauer.

ROT

ca. 60 °C

bis ca. 3,5 Stunden

BLAU

ca. 50 °C

bis ca. 5 Stunden

GRÜN

ca. 40 °C

bis ca. 6 Stunden

Wichtig zur Wärme: Die Temperaturen gelten am Heizelement. Der Außenbezug verteilt und dämpft die Wärme. Teddystoff kann daher länger zum vollständigen Aufwärmen benötigen und sich etwas weniger warm anfühlen als Samt oder Chenille.

Zwei Möglichkeiten zum Anschließen

Je nach gewählter Ausführung wird das Kissen ohne Powerbank oder mit einer Powerbank geliefert.

Ohne Powerbank

Schließe das integrierte, ca. 2,5 Meter lange USB-A-Kabel an einen geeigneten USB-Anschluss, den mitgelieferten Adapter oder einen anderen geeigneten 5V/2A-USB-Adapter an.

Mit Powerbank

10.000 mAh: kompakt für kabellosen Gebrauch; bis ca. 3,5 Stunden auf Hoch, 5 Stunden auf Mittel und 6 Stunden auf Niedrig.

20.000 mAh: etwa doppelte Kapazität und unter gleichen Bedingungen etwa doppelte Nutzungsdauer.



Powerbank anschließen

1. Lege das Kissen mit der Rückseite nach oben und öffne den Reißverschluss des Außenbezugs. So erreichst du Kabel und Aufbewahrungsfach auf der schwarzen Innenhülle.
2. Verbinde den USB-A-Stecker des Kissens mit der Powerbank. Lege Powerbank und gebündeltes Kabel gemeinsam in das Fach. Schließe anschließend das Fach und den Reißverschluss des Außenbezugs.

Verwendung mit langem Kabel

1. Lege das Kissen mit der Rückseite nach oben und öffne den Reißverschluss des Außenbezugs. So erreichst du Kabel und Aufbewahrungsfach auf der schwarzen Innenhülle.
- Löse das Klettband um das Kabel. Schließe das Kabel an den mitgelieferten oder einen geeigneten 5V/2A-USB-Adapter an. Vermeide Stolpergefahr und ziehe niemals kräftig am Kabel.

Fehlerbehebung

Situation	Prüfen und beheben
Keine Wärme	5V/mindestens 2A prüfen, USB-A vollständig einstecken, Taste etwa 3 Sekunden halten und 5 bis 10 Minuten mit der Heizseite nach unten vorwärmen.
Taste blinkt / Kissen schaltet ab	Powerbank vollständig laden, Anschluss prüfen und eine andere geeignete 5V-Stromquelle testen. Bei wiederholtem Abschalten nicht weiterverwenden.
Außenseite fühlt sich lauwarm an	Vorderseite direkt am Körper verwenden. Der Außenbezug dämpft die Oberflächentemperatur. Nicht doppelt falten oder fest abdecken.
Nutzungsdauer ist kurz	Vollständig laden und auf Grün testen. Höchste Stufe, niedrige Umgebungstemperatur und ein älterer Akku verkürzen die Nutzungsdauer.
USB-Anschluss oder Stecker wird heiß	Sofort ausschalten und trennen. Stromquelle nicht erneut verwenden und Warmpi kontaktieren.
Geruch, Flecken, Feuchtigkeit oder Schäden	Sofort ausschalten und trennen. Produkt erst wieder verwenden, nachdem Warmpi es beurteilt hat.

Powerbank laden: Lade die Powerbank immer separat. Verwende das Wärmekissen nicht, während die Powerbank geladen wird, und achte auf die Kontrollleuchten der Powerbank.



Bei ungewöhnlicher Hitze, Brandgeruch, Verfärbung, Feuchtigkeit, Beschädigung oder aufgeblähter Powerbank sofort stoppen. Stromzufuhr trennen und Warmpi kontaktieren.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Nur für persönliche Wärme und Komfort; kein Medizinprodukt.
- Kissen, Taste, Kabel, Stecker und Powerbank vor jedem Gebrauch prüfen.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt nass, feucht, beschädigt oder verfärbt ist.
- Nicht scharf falten, knicken, durchstechen, quetschen oder unter schweren Gegenständen verwenden.
- Nicht beim Schlafen, unbeaufsichtigt oder in feuchter Umgebung verwenden.
- Nicht mit Wärmflasche, Heizdecke oder anderer Wärmequelle kombinieren.
- Kinder und Personen mit vermindertem Wärmeempfinden ständig beaufsichtigen.
- Bei empfindlicher Haut auf Grün beginnen und die Haut regelmäßig prüfen.
- Powerbank nicht auf eine Heizfläche legen oder unter Körpergewicht einklemmen.
- Nur eine geeignete 5V-Stromquelle mit mindestens 2A verwenden; Kissen nicht während des Ladens der Powerbank benutzen.
- Anschlüsse frei von Staub, Flüssigkeiten und Metallgegenständen halten.
- Nach Gebrauch ausschalten, Strom trennen und Kissen abkühlen lassen.

Reinigung

- Ausschalten, Strom trennen und Kissen vollständig abkühlen lassen.
- Außenbezug öffnen und Powerbank sowie Kissenfüllung aus der schwarzen Innenhülle nehmen.
- Gummischutzhülle am Kabel fest über den USB-A-Anschluss setzen. Außenbezug mit dem Reißverschluss schließen und das Kissen bei höchstens 30 °C im Schonwaschgang waschen.
- Bezug vollständig an der Luft trocknen. Nicht bleichen, bügeln oder im Trockner trocknen.

Diese Anleitung gilt für

Größe	Ausführungen	Gemeinsame Technik
45 x 45 cm	Teddy, Chenille, Samt und Limited Edition	2 Infrarotflächen vorn, 3 Stufen, 5V USB, min. 2A
50 x 30 cm	Teddy, Chenille und Samt	2 Infrarotflächen vorn, 3 Stufen, 5V USB, min. 2A

Technische Daten

Produkt	Warmpi Wärmekissen - ca. 45 x 45 cm oder 50 x 30 cm
Wärme	2 Infrarotflächen - Grün ca. 40 °C / Blau ca. 50 °C / Rot ca. 60 °C
Strom	5V USB - mindestens 2A
Kabel	integriert - ca. 2,5 m
Powerbank	optional 10.000 oder 20.000 mAh
Verwendung	direkte Kontaktwärme, Innenbereich

Entsorgung und Kontakt

Elektronik und Powerbanks gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt entsorgen.

Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Niederlande - info@warmpi.com - warmpi.com.