

Infrarood warmtekussens



45 x 45 cm



50 x 30 cm

Directe contactwarmte via twee infraroodpanelen aan de voorkant. De werking is gelijk voor de standaard Warmpi-kussens van beide formaten.

FORMATEN **ca. 45 x 45 cm / 50 x 30 cm**

WARMTE **2 infraroodpanelen - 3 standen**

VOEDING **5V USB - minimaal 2A**

KABEL **geïntegreerd - ca. 2,5 m**

Controleer voor ieder gebruik het kussen, de knop, kabel, USB-stekker en eventuele powerbank op schade, vocht of verkleuring.

Snel starten

Gebruik het kussen alleen schoon, droog en onbeschadigd.

1 Kies je voeding

Gebruik een geschikte 5V-powerbank met minimaal 2A uitgangsstroom, of sluit de geïntegreerde kabel aan op een geschikte USB-poort of USB-adaptor van minimaal 5V en 2A.

2 Sluit aan

Gebruik de geïntegreerde USB-A-kabel om het kussen aan te sluiten op de gewenste stroombron. Voor draadloos gebruik plaats je de powerbank samen met de gebundelde kabel in het vak aan de achterkant van de binnenhoes.

3 Zet het kussen aan

Houd de Warmpi-knop aan de voorkant van het kussen ongeveer 3 seconden ingedrukt. Druk daarna kort om tussen de drie warmtestanden te wisselen.

4 Opwarmen

Binnen enkele minuten wordt de warmte voelbaar. Het kussen wordt steeds warmer totdat het de maximale temperatuur bereikt; dit kan 5 tot 10 minuten duren, afhankelijk van de dikte van de stof. Het is belangrijk dat je tegen het kussen aan zit, zodat het de warmte kan opbouwen en vasthouden.

Warmtestanden en geschatte gebruiksduur

Richtwaarden met een volledig geladen Warmpi-powerbank van 10.000 mAh; kou, contact en accustaat beïnvloeden de duur.

ROOD

ca. 60 °C

tot ca. 3,5 uur

BLAUW

ca. 50 °C

tot ca. 5 uur

GROEN

ca. 40 °C

tot ca. 6 uur

Belangrijk over de warmte: de temperaturen gelden bij het verwarmingselement. De buitenhoes verdeelt en dempt de warmte. Teddystof kan daardoor wat meer tijd nodig hebben om volledig op te warmen en kan iets minder warm aanvoelen dan Velvet of Chenille.

Twee manieren om het kussen aan te sluiten

Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het kussen zonder powerbank of met een powerbank geleverd.

Zonder powerbank

Sluit de geïntegreerde USB-A-kabel van ca. 2,5 meter aan op een geschikte USB-poort of op de meegeleverde adapter, of op een andere geschikte USB-adapter van minimaal 5V en 2A.

Met powerbank

10.000 mAh: compact voor draadloos gebruik; maximaal ca. 3,5 uur hoog, 5 uur midden en 6 uur laag.

20.000 mAh: ongeveer tweemaal zoveel capaciteit en onder gelijke omstandigheden ongeveer tweemaal zo lang gebruik.



Aansluiten van de powerbank

1. Leg het kussen met de achterkant naar boven en open de rits van de buitenhoes. Zo bereik je de kabel en het opbergvak op de zwarte binnenhoes.
2. Sluit de USB-A-stekker van het kussen aan op de powerbank. Plaats de powerbank samen met de gebundelde kabel in het vak. Sluit daarna het vak en de rits van de buitenhoes.

Gebruik via de lange kabel

1. Leg het kussen met de achterkant naar boven en open de rits van de buitenhoes. Zo bereik je de kabel en het opbergvak op de zwarte binnenhoes.

Maak het klittenband rond de kabel los. Sluit de kabel aan op de meegeleverde of een geschikte USB-adapter van minimaal 5V en 2A. Voorkom struikelen en trek nooit hard aan de kabel.

Problemen oplossen

Situatie	Controleren en oplossen
Geen warmte	Controleer 5V/minimaal 2A, steek USB-A volledig in, houd de knop ongeveer 3 seconden vast en laat 5 tot 10 minuten met de verwarmde kant naar beneden voorverwarmen.
Knop knippert / kussen valt uit	Laad de powerbank volledig op, controleer de aansluiting en test een geschikte andere 5V-voeding. Stop bij herhaald uitvallen.
Buitenkant voelt lauw	Gebruik de voorkant direct tegen het lichaam. De buitenhoes dempt de oppervlaktetemperatuur. Niet dubbelvouwen of strak afdekken.
Gebruikstijd is kort	Laad volledig op en test op Groen. De hoogste stand, lage omgevingstemperatuur en een oudere accu verkorten de gebruiksduur.
USB-poort of stekker wordt heet	Schakel direct uit en ontkoppel. Gebruik de voeding niet opnieuw en neem contact op met Warmpi.
Geur, vlekken, vocht of schade	Schakel direct uit, ontkoppel en gebruik het product niet opnieuw totdat Warmpi het heeft beoordeeld.

Powerbank opladen: laad de powerbank altijd apart op. Gebruik het warmtekussen niet terwijl de powerbank wordt opgeladen en let op de indicatielampjes van de powerbank.



Stop onmiddellijk bij ongebruikelijke hitte, brandlucht, verkleuring, vocht, beschadiging of een opgezwollen powerbank. Ontkoppel de voeding en neem contact op met Warmpi.

Belangrijke veiligheidsregels

- Alleen bedoeld voor persoonlijke warmte en comfort; dit is geen medisch hulpmiddel.
- Controleer voor ieder gebruik kussen, knop, kabel, stekker en powerbank.
- Niet gebruiken wanneer het product nat, vochtig, beschadigd of verkleurd is.
- Niet scherp vouwen, knikken, doorboren, pletten of onder zware voorwerpen gebruiken.
- Niet gebruiken tijdens het slapen, zonder toezicht of in een vochtige omgeving.
- Niet combineren met een kruik, elektrische deken of andere warmtebron.
- Kinderen en mensen met verminderd warmtegevoel alleen onder voortdurend toezicht.
- Begin bij een gevoelige huid op Groen en controleer de huid regelmatig.
- Leg de powerbank niet op een warmtepaneel en klem hem niet onder lichaamsgewicht.
- Gebruik alleen een geschikte 5V-voeding met minimaal 2A; niet gebruiken tijdens het opladen van de powerbank.
- Houd aansluitingen vrij van stof, vloeistof en metalen voorwerpen.
- Schakel na gebruik uit, ontkoppel de voeding en laat het kussen afkoelen.

Reinigen

- Schakel uit, ontkoppel de voeding en laat het kussen volledig afkoelen.
- Open de buitenhoes en verwijder de powerbank en de kussenvulling uit de zwarte binnenhoes.
- Plaats het rubberen beschermopje aan de kabel stevig over de USB-A-aansluiting. Sluit de buitenhoes met de rits en was het kussen op maximaal 30 °C met een fijnwasprogramma.
- Laat de hoes volledig aan de lucht drogen. Niet bleken, strijken of in de droger.

Deze handleiding geldt voor

Formaat	Uitvoeringen	Gedeelde techniek
45 x 45 cm	Teddy, Chenille, Velvet en Limited Edition	2 infraroodpanelen aan de voorkant, 3 standen, 5V USB, min. 2A
50 x 30 cm	Teddy, Chenille en Velvet	2 infraroodpanelen aan de voorkant, 3 standen, 5V USB, min. 2A

Technische informatie

Product	Warmpi warmtekussens - ca. 45 x 45 cm of 50 x 30 cm
Warmte	2 infraroodpanelen - Groen ca. 40 °C / Blauw ca. 50 °C / Rood ca. 60 °C
Voeding	5V USB - minimaal 2A
Kabel	geïntegreerd - ca. 2,5 m
Powerbank	optioneel 10.000 of 20.000 mAh
Gebruik	directe contactwarmte, binnengebruik

Afvoer en contact

Voer elektronica en powerbanks apart af volgens lokale regels.

Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Nederland - info@warmpi.com - warmpi.com.