

Instrukcja obsługi - poduszka grzewcza

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem poduszki grzewczej. Dzięki temu uzyskasz najlepszy efekt i będziesz używać produktu bezpiecznie.

1. Optymalne użytkowanie

Poduszka grzewcza Warmpi działa najlepiej, gdy może przekazywać ciepło bezpośrednio do ciała. Usiądź wygodnie przy poduszce; po około 5 minutach temperatura będzie wyraźnie odczuwalna. Zwykle poduszka zaczyna być ciepła po około 60 sekundach. W 5-10 minut osiąga temperaturę roboczą. Czas może różnić się w zależności od modelu i rodzaju tkaniny.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| CZERWONY - poziom maksymalny | Do około 50 °C |
| BIAŁY - poziom średni | Do około 40 °C |
| NIEBIESKI - poziom niski | Do około 30 °C |

2. Podłączanie i włączanie

- Podłącz poduszkę grzewczą do adaptera USB, portu USB lub kompatybilnego powerbanku.
- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby ją włączyć.
- Przycisk ON/OFF zacznie migać na czerwono. Poduszka pozostanie na najcieplejszym ustawieniu przez 5 minut.
- Po 5 minutach automatycznie przełączy się na ustawienie średnie i pozostanie na tym poziomie.
- Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. Lampka przycisku zgaśnie.
- Odłącz Warmpi od źródła zasilania.

3. Dłuższe utrzymanie ustawienia maksymalnego

- Włącz poduszkę, przytrzymując przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.
- Naciśnij przycisk jeszcze 3 razy: przejdziesz przez poziom średni BIAŁY i niski NIEBIESKI z powrotem do ciągłego poziomu maksymalnego CZERWONEGO.
- Gdy przycisk świeci stale na czerwono, poduszka będzie stale oddawać maksymalne ciepło.
- Po zakończeniu wyłącz ją, przytrzymując przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż lampka zgaśnie.
- Odłącz poduszkę od źródła zasilania.

Informacje o użytkowaniu i bezpieczeństwie

4. Użycie z powerbankiem

Większość mobilnych powerbanków ma wyjście USB około 5 V i 2,0-2,5 A. Ta informacja zwykle znajduje się na samym powerbanku. Warmpi potrzebuje 5 V, dlatego odpowiedni powerbank USB jest idealny do bezprzewodowego używania poduszki grzewczej. Liczba amperów zwykle nie jest najważniejsza dla tego zastosowania; częściej dotyczy funkcji takich jak szybkie ładowanie telefonów.

Umieść powerbank poza poduszką albo, jeśli model to umożliwia, w przewidzianej do tego kieszeni lub tylnej strefie. Zawsze upewnij się, że kabel nie jest zgięty, przyciśnięty ani uszkodzony.

Przybliżony czas pracy z powerbankiem 10.000 mAh:

- Poziom maksymalny CZERWONY: około 4 godziny optymalnego ciepła.
- Poziom średni BIAŁY: łatwo ponad 8 godzin przy pełnym naładowaniu.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój powerbank jest kompatybilny z poduszką grzewczą, skontaktuj się z obsługą klienta.

5. Konserwacja i czyszczenie

Czyść powierzchnię poduszki grzewczej wilgotną ściereczką. Przycisk jest odporny na wodę; nie dotyczy to złączy znajdujących się z tyłu przycisku. Przed czyszczeniem upewnij się, że poduszka jest całkowicie wyłączona i odłączona od źródła zasilania.

6. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie używaj poduszki grzewczej, jeśli okablowanie jest uszkodzone.
- Nadzoruj użycie, gdy poduszka jest używana przez dzieci lub osoby o ograniczonej mobilności.
- Nie zostawiaj włączonej poduszki, gdy nie jesteś obecny.
- Zawsze kładź poduszkę w suchym miejscu i dbaj, aby kabel pozostał w dobrym stanie.
- Przed schowaniem pozwól poduszce ostygnąć.

Zawsze przestrzegaj instrukcji i ostrzeżeń dostarczonych z poduszką grzewczą. Używaj produktu bezpiecznie i odpowiedzialnie. Jeśli zauważysz nietypowe problemy lub usterki, skontaktuj się z obsługą klienta.

Warmpi® Kontakt

Laning 7
3202 JC Spijkenisse
Holandia

Tel.: +31 (0)181 44 11 42
Web: www.warmpi.com
E-mail: info@warmpi.com

Wersja polska oparta na stronie instrukcji Warmpi. Zachowaj tę instrukcję do późniejszego użycia.