



Buddy Verde

Acabado teddy



Buddy Morado

Acabado teddy



Buddy Beige

Acabado teddy

Calentador infrarrojo inalámbrico

Calor de contacto dirigido por ambos lados, sin agua caliente ni llenado. La funda teddy es suave, gruesa y mantiene su forma.

VERSIONES	Verde, Morado y Beige
FORMATO	aprox. 30 x 20 x 10 cm
ALIMENTACIÓN	5V USB-A
BATERÍA EXTERNA	RPS-015 - 10.000 mAh
CONTENIDO	Buddy, batería externa, cable USB-C, manual

Antes de usar: comprueba que el producto, el cable, las conexiones y la batería no presenten daños, decoloración ni humedad.

Inicio rápido

Usar solo limpio, seco y sin daños.

1

Cargar la batería

Antes del primer uso, cárgala por completo con el cable USB-C incluido y una fuente USB adecuada de 5V/2A.

2

Conectar correctamente

Inserta el conector USB-A fijo del Buddy en una de las dos salidas USB-A exteriores de la batería.

3

Encender

Mantén pulsado el botón unos 3 segundos. Después, pulsa brevemente para cambiar el nivel de calor.

4

Usar cerca del cuerpo

Precalienta de 5 a 10 minutos. Para notar bien el calor, coloca el Buddy directamente sobre manos, abdomen o regazo.

Niveles de calor y autonomía estimada

Valores orientativos con una RPS-015 totalmente cargada; el entorno, el contacto y el estado de la batería influyen en el resultado.

ROJO

aprox. 60 °C

aprox. 5,5 horas

AZUL

aprox. 50 °C

aprox. 7 horas

VERDE

aprox. 40 °C

hasta 9 horas

Importante sobre el calor: las temperaturas corresponden al elemento calefactor. La funda teddy gruesa distribuye el calor, por lo que el exterior puede notarse más suave. No doblar ni cubrir con fuerza para aumentar el calor.

Batería RPS-015: resumen de puertos

Vista del lado de los puertos: los dos exteriores son salidas y los dos centrales son entradas de carga.



1 USB-A Salida para Buddy	2 USB-C Entrada de carga Cable incluido	3 Micro-USB Entrada de carga	4 USB-A Salida para Buddy
--	---	---	--

Cargar la batería externa

Apaga y desconecta el Buddy. Coloca la batería en una superficie seca y resistente al calor. Usa el cable incluido en la entrada USB-C con 5V/2A. No cargues y calientes a la vez.

Usar el Buddy

Conecta el enchufe fijo solo a una salida USB-A exterior. También puede usarse una fuente USB de 5V adecuada. No uses conexiones dañadas o sueltas.

Solución de problemas

Problema	Comprobación y solución
No calienta	Carga completamente la batería, usa una salida USB-A, inserta bien el conector y mantén pulsado el botón unos 3 segundos. Precalienta después de 5 a 10 minutos.
El botón parpadea / se apaga	Comprueba la carga y la conexión. Carga completamente la batería desconectada. Si se apaga repetidamente, deja de usarlo y contacta con Warmpi.
La batería no carga	Usa una entrada central. Comprueba el cable y el adaptador de 5V/2A. Detente si un puerto está torcido, suelto o dañado.
Autonomía demasiado corta	Carga completamente y vuelve a probar en Verde. El nivel máximo, el frío y el envejecimiento reducen la autonomía. Contacta con Warmpi si la diferencia es grande.
El exterior está tibio	Usa el Buddy contra el cuerpo y espera de 5 a 10 minutos. La funda teddy gruesa suaviza el calor en la superficie. No doblar ni cubrir con fuerza.
Muy caliente, olor, manchas o hinchazón	Apaga y desconecta de inmediato. No vuelvas a cargar ni usar. Mantén lejos de materiales inflamables y contacta con Warmpi.



Detente inmediatamente si el producto o la batería se calienta en exceso, huele a quemado, se decolora, se hincha, se moja o está dañado. Desconecta, no vuelvas a cargar y contacta con Warmpi.

Normas de seguridad importantes

- Usar solo para calor personal y confort; no es un producto sanitario.
- Comprobar el Buddy, cable, botón, conector y batería antes de cada uso.
- No usar si hay humedad, marcas de quemado, decoloración o daños visibles.
- No doblar bruscamente, retorcer, perforar, aplastar ni usar bajo objetos pesados.
- No usar mientras se duerme, sin supervisión ni en entornos húmedos.
- No combinar con bolsa de agua caliente, manta eléctrica u otra fuente de calor.
- Niños y personas con sensibilidad reducida al calor solo bajo supervisión continua.
- En piel sensible, empezar en Verde y comprobar la piel con regularidad.
- No colocar la batería sobre la zona calefactora, cubrirla con fuerza ni atraparla bajo el cuerpo.
- Cargar solo con una fuente USB de 5V adecuada; no usar durante la carga.
- No tirar del cable. Mantener los puertos libres de polvo, líquidos y objetos metálicos.
- Después de usar, apagar, desconectar la alimentación y dejar enfriar por completo.

Limpieza y almacenamiento

- Apaga el Buddy, desconecta la batería y deja que todo se enfríe por completo.
- Solo la funda teddy completamente retirada puede lavarse a 30 °C en ciclo delicado. Retira antes todas las piezas eléctricas.
- Nunca laves ni sumerjas la unidad eléctrica interior, el cable, el botón o la batería.
- Deja secar la funda completamente al aire. No usar lejía, plancha ni secadora.
- Guardar seco y plano, sin objetos pesados encima. Colocar el cable suelto y evitar dobleces marcados.

Datos técnicos

Buddy	5V USB-A, aprox. 30 x 20 x 10 cm
Niveles	Verde aprox. 40 °C / Azul aprox. 50 °C / Rojo aprox. 60 °C
Batería	RPS-015 - 10.000 mAh / 3,7V
Entrada	5V / 2A
Salida	5V / 2,4A
Material	funda teddy extraíble
Accesorio	cable de carga USB-C incluido



Eliminación y contacto

No deseches la electrónica ni la batería con la basura doméstica. Entrégalas por separado según la normativa local. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Países Bajos - info@warmpi.com - warmpi.com.