



Kabelloser Infrarot-Wärmer

Gezielte Kontaktwärme auf beiden Seiten, ohne heißes Wasser und ohne Befüllen. Der weiche graue Samtbezug fühlt sich angenehm an und verteilt die Wärme gleichmäßig.

AUSFÜHRUNGEN	Samt Grau
FORMAT	ca. 30 x 20 x 10 cm
STROM	5V USB-A
POWERBANK	RPS-015 - 10.000 mAh
LIEFERUMFANG	Buddy, Powerbank, USB-C-Ladekabel, Anleitung

Vor Gebrauch: Produkt, Kabel, Anschlüsse und Powerbank auf Schäden, Verfärbung und Feuchtigkeit prüfen.

Schnellstart

Nur sauber, trocken und unbeschädigt verwenden.

1 Powerbank laden

Vor der ersten Nutzung mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel und einer geeigneten 5V-/2A-USB-Stromquelle vollständig laden.

2 Richtig verbinden

Den festen USB-A-Stecker des Buddy in einen der beiden äußeren USB-A-Ausgänge der Powerbank stecken.

3 Einschalten

Die Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Ein kurzes Drücken wechselt anschließend die Wärmestufe.

4 Körpernah verwenden

5 bis 10 Minuten vorwärmen. Für gut wahrnehmbare Wärme direkt an Händen, Bauch oder Schoß halten.

Wärmestufen und ungefähre Laufzeit

Richtwerte mit vollständig geladener RPS-015; Umgebung, Kontakt und Akkuzustand beeinflussen das Ergebnis.

ROT

ca. 60 °C

ca. 5,5 Std.

BLAU

ca. 50 °C

ca. 7 Std.

GRÜN

ca. 40 °C

bis zu 9 Std.

Wichtig zur Wärme: Die Temperaturangaben beziehen sich auf das Heizelement. Der Samtbezug verteilt die Wärme, sodass sich die Außenseite milder anfühlen kann. Nicht falten oder fest abdecken, um mehr Wärme zu erzwingen.

Powerbank RPS-015: Anschlussübersicht

Ansicht der Anschlussseite - die beiden äußeren Buchsen sind Ausgänge, die beiden mittleren Buchsen sind Ladeeingänge.



1 USB-A
Ausgang für Buddy

2 USB-C
Ladeeingang
Kabel inklusive

3 Micro-USB
Ladeeingang

4 USB-A
Ausgang für Buddy

Powerbank laden

Buddy ausschalten und trennen. Powerbank auf eine trockene, hitzebeständige Unterlage legen. Das mitgelieferte Kabel am USB-C-Eingang mit 5V/2A verwenden. Nicht gleichzeitig laden und wärmen.

Buddy verwenden

Den festen Stecker ausschließlich an einen äußeren USB-A-Ausgang anschließen. Alternativ ist eine geeignete 5V-USB-Stromquelle möglich. Keine beschädigten oder lockeren Anschlüsse verwenden.

Problemlösung

Problem	Prüfen und lösen
Keine Wärme	Powerbank vollständig laden, USB-A-Ausgang verwenden, Stecker fest einsetzen und Taste etwa 3 Sekunden halten. Anschließend 5 bis 10 Minuten vorwärmen.
Taste blinkt / Gerät schaltet ab	Ladestand und Steckverbindung prüfen. Powerbank getrennt vollständig laden. Bei wiederholtem Abschalten nicht weiterverwenden und Warmpi kontaktieren.
Powerbank lädt nicht	Einen mittleren Ladeeingang verwenden. Kabel und 5V-/2A-Adapter prüfen. Bei schiefer, lockerer oder beschädigter Buchse sofort stoppen.
Laufzeit deutlich zu kurz	Vollständig laden und auf Grün erneut testen. Hohe Stufe, Kälte und Alter des Akkus verkürzen die Laufzeit. Bei starker Abweichung Warmpi kontaktieren.
Außenfläche fühlt sich mild an	Körpernah verwenden und 5 bis 10 Minuten warten. Der Samtbezug dämpft die Wärme an der Oberfläche. Nicht falten oder fest abdecken.
Sehr heiß, Geruch, Flecken oder Aufblähung	Sofort ausschalten und trennen. Nicht erneut laden oder benutzen. Von brennbaren Materialien fernhalten und Warmpi kontaktieren.



Sofort stoppen wenn Produkt oder Powerbank ungewöhnlich heiß wird, verbrannt riecht, sich verfärbt, aufbläht, nass oder beschädigt ist. Trennen, nicht erneut laden und Warmpi kontaktieren.

Wichtige Sicherheitsregeln

- Nur für persönliche Wärme und Komfort verwenden; dies ist kein Medizinprodukt.
- Buddy, Kabel, Taste, Stecker und Powerbank vor jeder Nutzung prüfen.
- Nicht verwenden, wenn Feuchtigkeit, Brandspuren, Verfärbung oder Schäden sichtbar sind.
- Nicht scharf falten, knicken, durchstechen, quetschen oder unter schweren Gegenständen verwenden.
- Nicht beim Schlafen, unbeaufsichtigt oder in feuchter Umgebung verwenden.
- Nicht mit Wärmflasche, Heizdecke oder einer anderen Wärmequelle kombinieren.
- Kinder und Personen mit vermindertem Wärmeempfinden nur unter ständiger Aufsicht verwenden lassen.
- Bei empfindlicher Haut auf Grün beginnen und die Haut regelmäßig kontrollieren.
- Powerbank nicht auf die Heizfläche legen, fest abdecken oder unter Körpergewicht einklemmen.
- Powerbank nur mit geeigneter 5V-USB-Stromquelle laden; während des Ladens nicht verwenden.
- Nicht am Kabel ziehen. Anschlüsse frei von Staub, Flüssigkeit und Metallteilen halten.
- Nach Gebrauch ausschalten, Stromquelle trennen und vollständig abkühlen lassen.

Reinigen und Aufbewahren

- Buddy ausschalten, Powerbank trennen und alles vollständig abkühlen lassen.
- Nur der vollständig abgenommene Samtbezug darf bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden. Vorher alle elektrischen Teile entfernen.
- Elektrisches Innenteil, Kabel, Taste und Powerbank niemals waschen oder in Wasser tauchen.
- Bezug vollständig an der Luft trocknen lassen. Nicht bleichen, bügeln oder im Trockner trocknen.
- Trocken und flach ohne schwere Gegenstände darauf lagern. Kabel locker legen und scharfe Knicke vermeiden.

Technische Daten

Buddy	5V USB-A, ca. 30 x 20 x 10 cm
Wärmestufen	Grün ca. 40 °C / Blau ca. 50 °C / Rot ca. 60 °C
Powerbank	RPS-015 - 10.000 mAh / 3,7V
Eingang	5V / 2A
Ausgang	5V / 2,4A
Material	abnehmbarer Samtbezug
Zubehör	USB-C-Ladekabel inklusive



Entsorgung und Kontakt

Elektronik und Powerbank nicht im Hausmüll entsorgen. Beide gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt abgeben. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Niederlande - info@warmpi.com - warmpi.com.