

Cojín térmico por infrarrojos



45 x 45 cm



50 x 30 cm

Calor de contacto directo mediante dos paneles infrarrojos en la parte delantera. El funcionamiento es igual en los cojines Warmpi estándar de ambos tamaños.

TAMAÑOS	aprox. 45 x 45 cm / 50 x 30 cm
CALOR	2 paneles infrarrojos - 3 niveles
ALIMENTACIÓN	USB 5V - mínimo 2A
CABLE	integrado - aprox. 2,5 m

Antes de cada uso, comprueba que el cojín, el botón, el cable, la clavija USB y la batería externa no presenten daños, humedad ni decoloración.

Inicio rápido

Utiliza el cojín únicamente limpio, seco y sin daños.

1 Elige la alimentación

Utiliza una batería externa de 5V adecuada con una salida mínima de 2A, o conecta el cable integrado a un puerto USB o adaptador USB de 5V/2A adecuado.

2 Conecta

Utiliza el cable USB-A integrado para conectar el cojín a la fuente elegida. Para usarlo sin cable, guarda la batería y el cable recogido juntos en el bolsillo trasero de la funda interior.

3 Enciende el cojín

Mantén pulsado el botón Warmpi de la parte delantera durante unos 3 segundos. Después, pulsa brevemente para cambiar entre los tres niveles de calor.

4 Calentamiento

El calor se nota en pocos minutos. El cojín sigue calentándose hasta alcanzar la temperatura máxima; puede tardar entre 5 y 10 minutos según el grosor del tejido. Apóyate contra el cojín para que acumule y conserve el calor.

Niveles de calor y autonomía estimada

Valores orientativos con una batería Warmpi de 10.000 mAh totalmente cargada; el frío, el contacto y el estado de la batería afectan a la autonomía.

ROJO

ca. 60 °C

hasta aprox. 3,5 horas

AZUL

ca. 50 °C

hasta aprox. 5 horas

VERDE

ca. 40 °C

hasta aprox. 6 horas

Información importante sobre el calor: las temperaturas corresponden al elemento calefactor. La funda exterior distribuye y amortigua el calor. El tejido Teddy puede tardar más en calentarse por completo y sentirse algo menos caliente que el Terciopelo o la Chenille.

Dos formas de alimentar el cojín

Según la versión elegida, el cojín se entrega sin batería externa o con una batería externa.

Sin batería externa

Conecta el cable USB-A integrado de aprox. 2,5 metros a un puerto USB adecuado, al adaptador incluido o a otro adaptador USB de 5V/2A adecuado.

Con batería externa

10.000 mAh: compacta para uso sin cable; hasta aprox. 3,5 horas en nivel alto, 5 horas en nivel medio y 6 horas en nivel bajo.

20.000 mAh: aproximadamente el doble de capacidad y, en las mismas condiciones, aproximadamente el doble de autonomía.



Conectar la batería externa

1. Coloca el cojín con la parte trasera hacia arriba y abre la cremallera de la funda exterior. Así accederás al cable y al bolsillo de la funda interior negra.
2. Conecta la clavija USB-A del cojín a la batería. Guarda la batería y el cable recogido juntos en el bolsillo. Cierra el bolsillo y después la cremallera de la funda exterior.

Uso con el cable largo

1. Coloca el cojín con la parte trasera hacia arriba y abre la cremallera de la funda exterior. Así accederás al cable y al bolsillo de la funda interior negra.

Suelta la cinta de velcro que rodea el cable. Conecta el cable al adaptador incluido o a un adaptador USB de 5V/2A adecuado. Evita tropezos y nunca tires con fuerza del cable.

Solución de problemas

Situación	Comprobación y solución
No calienta	Comprueba 5V/mínimo 2A, inserta totalmente el USB-A, mantén pulsado el botón unos 3 segundos y precalienta de 5 a 10 minutos con el lado caliente hacia abajo.
El botón parpadea / el cojín se apaga	Carga por completo la batería, revisa la conexión y prueba otra fuente de 5V adecuada. Deja de usarlo si se apaga repetidamente.
La superficie se nota tibia	Coloca la parte delantera directamente contra el cuerpo. La funda exterior reduce la temperatura superficial. No lo dobles ni lo cubras estrechamente.
La autonomía es corta	Carga por completo y prueba en Verde. El nivel máximo, una temperatura ambiente baja y una batería antigua reducen la autonomía.
El puerto USB o la clavija se calientan	Apaga y desconecta inmediatamente. No reutilices la fuente de alimentación y contacta con Warmpi.
Olor, manchas, humedad o daños	Apaga y desconecta inmediatamente. No vuelvas a usar el producto hasta que Warmpi lo haya evaluado.

Carga de la batería: carga siempre la batería externa por separado. No utilices el cojín térmico mientras se carga y vigila los indicadores luminosos de la batería.



Detén el uso inmediatamente si notas calor anormal, olor a quemado, decoloración, humedad, daños o una batería hinchada. Desconecta la alimentación y contacta con Warmpi.

Normas de seguridad importantes

- Solo para calor y confort personal; no es un producto sanitario.
- Comprueba cojín, botón, cable, clavija y batería antes de cada uso.
- No utilizar si el producto está mojado, húmedo, dañado o decolorado.
- No doblar bruscamente, retorcer, perforar, aplastar ni usar bajo objetos pesados.
- No utilizar mientras duermes, sin supervisión o en ambientes húmedos.
- No combinar con bolsa de agua caliente, manta eléctrica u otra fuente de calor.
- Los niños y personas con menor sensibilidad al calor requieren supervisión constante.
- Para piel sensible, empieza en Verde y revisa la piel regularmente.
- No coloques la batería sobre un panel caliente ni la aprisiones bajo el cuerpo.
- Utiliza solo una fuente de 5V adecuada con un mínimo de 2A; no uses el cojín mientras se carga la batería.
- Mantén las conexiones libres de polvo, líquidos y objetos metálicos.
- Tras el uso, apaga, desconecta y deja que el cojín se enfríe.

Limpieza

- Apaga, desconecta y deja que el cojín se enfríe por completo.
- Abre la funda exterior y retira la batería y el relleno del cojín de la funda interior negra.
- Coloca firmemente el tapón protector de goma del cable sobre la conexión USB-A. Cierra la funda exterior con la cremallera y lava el cojín a un máximo de 30 °C con un programa delicado.
- Deja secar la funda por completo al aire. No usar lejía, planchar ni secar en secadora.

Este manual es válido para

Tamaño	Versiones	Tecnología común
45 x 45 cm	Teddy, Chenille, Terciopelo y Limited Edition	2 paneles infrarrojos delante, 3 niveles, USB 5V, mín. 2A
50 x 30 cm	Teddy, Chenille y Terciopelo	2 paneles infrarrojos delante, 3 niveles, USB 5V, mín. 2A

Información técnica

Producto	Cojín térmico Warmpi - aprox. 45 x 45 cm o 50 x 30 cm
Calor	2 paneles infrarrojos - Verde aprox. 40 °C / Azul aprox. 50 °C / Rojo aprox. 60 °C
Alimentación	USB 5V - mínimo 2A
Cable	integrado - aprox. 2,5 m
Batería	10.000 o 20.000 mAh opcional
Uso	calor de contacto directo, uso interior

Eliminación y contacto

Desecha los dispositivos electrónicos y las baterías por separado conforme a la normativa local.

Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Países Bajos - info@warmpi.com - warmpi.com.