

## Poduszka grzewcza na podczerwień



45 x 45 cm



50 x 30 cm

Bezpośrednie ciepło kontaktowe z dwóch paneli podczerwieni z przodu. Obsługa jest taka sama dla standardowych poduszek Warmpi w obu rozmiarach.

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| ROZMIARY  | ok. 45 x 45 cm / 50 x 30 cm       |
| CIEPŁO    | 2 panele podczerwieni - 3 poziomy |
| ZASILANIE | USB 5V - co najmniej 2A           |
| PRZEWÓD   | zintegrowany - ok. 2,5 m          |

Przed każdym użyciem sprawdź poduszkę, przycisk, przewód, wtyk USB i ewentualny powerbank pod kątem uszkodzeń, wilgoci lub odbarwień.

## Szybki start

Używaj wyłącznie czystej, suchej i nieuszkodzonej poduszki.

### 1 Wybierz zasilanie

Użyj odpowiedniego powerbanku 5V o prądzie wyjściowym co najmniej 2A albo podłącz zintegrowany przewód do odpowiedniego portu USB lub zasilacza USB 5V/2A.

### 2 Podłącz

Za pomocą zintegrowanego przewodu USB-A podłącz poduszkę do wybranego źródła zasilania. Do pracy bezprzewodowej umieść powerbank i spięty przewód razem w kieszeni z tyłu pokrowca wewnętrznego.

### 3 Włącz poduszkę

Przytrzymaj przycisk Warmpi z przodu poduszki przez około 3 sekundy. Następnie naciśnij go krótko, aby zmieniać trzy poziomy ciepła.

### 4 Nagrzewanie

Ciepło jest odczuwalne po kilku minutach. Poduszka nagrzewa się dalej do maksymalnej temperatury; w zależności od grubości tkaniny trwa to od 5 do 10 minut. Oprzyj się o poduszkę, aby mogła gromadzić i utrzymywać ciepło.

## Poziomy ciepła i szacowany czas pracy

Wartości orientacyjne dla w pełni naładowanego powerbanku Warmpi 10 000 mAh; zimno, kontakt i stan akumulatora wpływają na czas pracy.

CZERWONY

ca. 60 °C

do ok. 3,5 godziny

NIEBIESKI

ca. 50 °C

do ok. 5 godzin

ZIELONY

ca. 40 °C

do ok. 6 godzin

**Ważne informacje o ciepłe:** podane temperatury dotyczą elementu grzejnego. Poszewka zewnętrzna rozprzodza i łagodzi ciepło. Tkanina Teddy może nagrzewać się dłużej i być odczuwalnie nieco chłodniejsza niż Velvet lub Chenille.

## Dwa sposoby zasilania poduszki

W zależności od wybranej wersji poduszka jest dostarczana bez powerbanku lub z powerbankiem.

### Bez powerbanku

Podłącz zintegrowany przewód USB-A o długości ok. 2,5 metra do odpowiedniego portu USB, dołączonego zasilacza albo innego odpowiedniego zasilacza USB 5V/2A.

### Z powerbankiem

**10 000 mAh:** kompaktowy do pracy bezprzewodowej; do ok. 3,5 godziny na wysokim, 5 godzin na średnim i 6 godzin na niskim poziomie.

**20 000 mAh:** około dwukrotnie większa pojemność i w tych samych warunkach około dwukrotnie dłuższy czas pracy.



### Podłączanie powerbanku

1. Połóż poduszkę tyłem do góry i otwórz zamek poszewki zewnętrznej. Uzyskasz dostęp do przewodu i kieszeni na czarnym pokrowcu wewnętrznym.
2. Podłącz wtyk USB-A poduszki do powerbanku. Umieść powerbank i spięty przewód razem w kieszeni. Następnie zamknij kieszeń i zamek poszewki zewnętrznej.

### Używanie długiego przewodu

1. Połóż poduszkę tyłem do góry i otwórz zamek poszewki zewnętrznej. Uzyskasz dostęp do przewodu i kieszeni na czarnym pokrowcu wewnętrznym.
- Odepnij taśmę rzepową wokół przewodu. Podłącz przewód do dołączonego lub odpowiedniego zasilacza USB 5V/2A. Zapobiegaj potknięciom i nigdy nie ciągnij mocno za przewód.

## Rozwiązywanie problemów

| Sytuacja                              | Sprawdzenie i rozwiązanie                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak ciepła                           | Sprawdź 5V/co najmniej 2A, wsuń USB-A do końca, przytrzymaj przycisk około 3 sekundy i nagrzewaj przez 5-10 minut stroną grzejącą w dół.     |
| Przycisk miga / poduszka wyłącza się  | Naładuj powerbank do pełna, sprawdź połączenie i przetestuj inne odpowiednie źródło 5V. Przerwij używanie, jeśli wyłączanie się powtarza.    |
| Powierzchnia jest letnia              | Przyłóż przód bezpośrednio do ciała. Poszewka zewnętrzna obniża temperaturę powierzchni. Nie składaj podwójnie ani szczelnie nie przykrywaj. |
| Krótki czas pracy                     | Naładuj do pełna i sprawdź na Zielonym. Najwyższy poziom, niska temperatura otoczenia i starszy akumulator skracają czas pracy.              |
| Port USB lub wtyk nagrzewa się        | Natychmiast wyłącz i odłącz. Nie używaj ponownie tego źródła zasilania i skontaktuj się z Warmpi.                                            |
| Zapach, plamy, wilgoć lub uszkodzenie | Natychmiast wyłącz i odłącz. Nie używaj produktu ponownie, dopóki nie zostanie oceniony przez Warmpi.                                        |

**Ładowanie powerbanku:** zawsze ładuj powerbank oddzielnie. Nie używaj poduszki grzewczej podczas ładowania i obserwuj kontrolki powerbanku.



Natychmiast przerwij używanie w razie nietypowego gorąca, zapachu spalenizny, odbarwienia, wilgoci, uszkodzenia lub spuchnięcia powerbanku. Odłącz zasilanie i skontaktuj się z Warmpi.

## Ważne zasady bezpieczeństwa

- Wyłącznie do osobistego ogrzewania i komfortu; nie jest to wyrób medyczny.
- Przed każdym użyciem sprawdź poduszkę, przycisk, przewód, wtyk i powerbank.
- Nie używaj produktu mokrego, wilgotnego, uszkodzonego lub odbarwionego.
- Nie zaginaj ostro, nie skręcaj, nie przebijaj, nie zgniataj ani nie używaj pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie używaj podczas snu, bez nadzoru ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie łącz z termoforem, kocem elektrycznym ani innym źródłem ciepła.
- Dzieci i osoby o zmniejszonym odczuwaniu ciepła wymagają stałego nadzoru.
- Przy wrażliwej skórze zacznij od Zielonego i regularnie kontroluj skórę.
- Nie kładź powerbanku na panelu grzejmym ani nie przygniataj go ciałem.
- Używaj wyłącznie odpowiedniego zasilania 5V o natężeniu co najmniej 2A; nie używaj poduszki podczas ładowania powerbanku.
- Chroń złącza przed kurzem, płynami i metalowymi przedmiotami.
- Po użyciu wyłącz, odłącz zasilanie i pozostaw poduszkę do ostygnięcia.

## Czyszczenie

- Wyłącz, odłącz zasilanie i pozostaw poduszkę do całkowitego ostygnięcia.
- Otwórz poszewkę zewnętrzną i wyjmij powerbank oraz wypełnienie poduszki z czarnego pokrowca wewnętrznego.
- Załóż gumową osłonę przewodu dokładnie na złącze USB-A. Zamknij zamek poszewki zewnętrznej i pierz poduszkę w temperaturze maksymalnie 30 °C w programie do tkanin delikatnych.
- Pozostaw poszewkę do całkowitego wyschnięcia. Nie wybielaj, nie prasuj i nie susz w suszarce.

## Niniejsza instrukcja dotyczy

| Rozmiar    | Wersje                                    | Wspólna technologia                                        |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 45 x 45 cm | Teddy, Chenille, Velvet i Limited Edition | 2 panele podczerwieni z przodu, 3 poziomy, USB 5V, min. 2A |
| 50 x 30 cm | Teddy, Chenille i Velvet                  | 2 panele podczerwieni z przodu, 3 poziomy, USB 5V, min. 2A |

## Informacje techniczne

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt     | Poduszka grzewcza Warmpi - ok. 45 x 45 cm lub 50 x 30 cm                             |
| Ciepło      | 2 panele podczerwieni - Zielony ok. 40 °C / Niebieski ok. 50 °C / Czerwony ok. 60 °C |
| Zasilanie   | USB 5V - co najmniej 2A                                                              |
| Przewód     | zintegrowany - ok. 2,5 m                                                             |
| Powerbank   | opcjonalnie 10 000 lub 20 000 mAh                                                    |
| Użytkowanie | bezpośrednie ciepło kontaktowe, do wnętrza                                           |

## Utylizacja i kontakt

Elektronikę i powerbanki utylizuj oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Holandia - [info@warmpi.com](mailto:info@warmpi.com) - [warmpi.com](http://warmpi.com).