

Manual de usuario

Cojines térmicos inalámbricos con calor infrarrojo

3 niveles de calor | Uso con powerbank o cable USB | Paneles infrarrojos de grafeno

Inicio rápido

1. Conecta

Conecta el cojín a una powerbank de 5V con una salida mínima de 2A, o usa el cable USB integrado directamente en un puerto USB o adaptador USB de enchufe.

2. Enciende

Mantén pulsado el botón durante unos segundos. El indicador del controlador confirma que el producto está activo.

3. Elige el calor

Pulsa brevemente para cambiar entre los 3 niveles de calor: alto, medio y bajo.

4. Colócalo bien

Para sentir más calor, apóyate directamente contra la parte frontal calefactada.

Importante para sentir bien el calor

Warmpi calienta mediante contacto directo. Los tejidos gruesos, especialmente teddy o bouclé, pueden necesitar de 5 a 10 minutos para alcanzar la temperatura completa. Los elementos calefactores infrarrojos están situados en la parte frontal del producto.

Niveles de calor

Bajo


Calor suave para un uso prolongado o para empezar.

Medio

Equilibrio cómodo para el uso diario.

Alto

Calor máximo cuando necesitas más intensidad.



Alimentación y uso diario

Powerbank, cable USB y consejos para un calor estable
Uso inalámbrico | Cable USB | Uso seguro

Uso inalámbrico

Utiliza una powerbank Warmpi o una powerbank compatible de 5V. Con 10.000 mAh puedes disfrutar de al menos 3 horas de calor, según el nivel, la temperatura ambiente y el contacto con el cuerpo.

Uso con cable

Para un uso prolongado, conecta el cable USB integrado a un adaptador USB con una salida mínima de 2A. No utilices cables, adaptadores ni powerbanks dañados.

Consejos para un mejor funcionamiento

Contacto directo

La mejor sensación de calor se obtiene cuando el cojín toca el cuerpo o cuando te apoyas firmemente contra él.

No cubrir en exceso

No cubras el controlador ni dobles el producto mientras está calentando.

Carga suficiente

Si el calor disminuye o el producto se apaga, carga la powerbank o prueba una fuente USB adecuada.

Uso seguro

No doblar ni perforar

No dobles el producto de forma brusca ni introduzcas alfileres u objetos afilados.

Mantener seco


No utilices Warmpi mojado o húmedo. Desconecta siempre la alimentación antes de limpiarlo.

Supervisión

No dejes el producto calentando sin supervisión. Manténlo fuera del alcance de niños sin vigilancia.

Detener si hay daños

Si notas un olor extraño, un cable dañado o calor irregular, desconecta el producto.



Mantenimiento y solución de problemas

Limpieza, almacenamiento y soporte Warmpi

[Mantenimiento](#) | [Solución de problemas](#) | [Soporte](#)

Limpieza y almacenamiento

Desconecta la powerbank o el adaptador antes de limpiar. Limpia la superficie con un paño seco o ligeramente húmedo. Puedes lavar la funda, incluida la funda interior negra, en la lavadora a 30 grados Celsius. No utilices secadora; deja que todo se seque completamente antes de volver a conectar la alimentación. Guarda Warmpi seco, plano y sin peso encima.

Solución de problemas

Situación	Qué puedes comprobar
No se enciende	Carga la powerbank, comprueba el cable USB y mantén pulsado el botón durante unos segundos.
Calienta menos	Usa contacto directo con el cuerpo y espera 5-10 minutos durante la fase de calentamiento.
Se apaga antes	La batería puede estar casi vacía o la protección contra sobrecalentamiento puede haberse activado. Desconecta y comprueba.
Calor irregular	Coloca la parte frontal contra el cuerpo. Si el problema continúa, deja de usar el producto.

Contacto y soporte

¿Tienes preguntas sobre el uso o el mantenimiento? Contacta con Warmpi e indica el nombre del producto y una breve descripción de tu consulta.